SIEMENS

	Vorwort, Inhaltsverzeichnis	
	Produktübersicht	1
	Aufbauen des PG 740 PII	2
SIMATIC	Inbetriebnahme des PG 740 PII	3
Programmiorgarät DC 740 DII	PG 740 PII Erweiterungen	4
Programmiergerat PG 740 PII	Konfigurieren des Programmier- gerätes	5
Handbuch	Fehlerdiagnose	6
	Hardware-Informationen	7
	Anhänge	
	EGB-Richtlinien	Α

Glossar, Stichwortverzeichnis

01/99 C79000-G7000-C749 Ausgabe 02

Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



Gefahr

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **wer-den**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Warnung

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Warnung

Beachten Sie folgendes:

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -Komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport. sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Marken

SIMATIC[®], SIMATIC NET[®] und SIMATIC HMI[®] sind eingetragene Marken der Siemens AG.

Haftungsausschluß

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Copyright © Siemens AG 1998 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendigeKorrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Siemens AG	
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik	
Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierungssysteme	© Siemens AG 1998
Postfach 4848, D-90327 Nürnberg	Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
SiemensAktiengesellschaft	C79000-G7000-C749

Vorwort

Gegenstand des Handbuches	Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die Sie für die Nutzung des PG 740 PII als Programmiergerät benötigen. Mit diesen Informationen können Sie:	
	• das Gerät auspacken und einschalten.	
	• die Funktion und Einstellung der Komponenten (Display, Tastatur, Pro- grammiereinrichtungen usw.) kennenlernen.	
	• das Gerät mit anderen Einheiten verbinden (Automatisierungssysteme, weitere Programmiergeräte).	
	• Erweiterungen vornehmen, falls Sie die dafür erforderlichen Bedingungen einhalten.	
	• einfache Störungen diagnostizieren und beheben.	
An wen wendet sich das Hand- buch?	Das Handbuch ist als Unterlage erforderlich für folgende Anwender:Benutzer, die das Gerät selbst in Betrieb nehmen oder mit dem Gerät arbeiten (editieren, programmieren, testen).	
	• Systemadministratoren, die das PG in einem Netz betreiben.	
	• Service- und Wartungstechniker, die Erweiterungen einbauen oder Fehleranalysen mit dem PG 740 PII vornehmen.	
Weitere Handbücher	Nicht enthalten in diesem Handbuch sind Informationen zum Betriebssystem und zur Programmiersoftware. Diese Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Software-Handbüchern.	
Betriebsanleitung	Die Betriebsanleitung, die mit Ihrem PG 740 PII mitgeliefert wurde, enthält die gültigen technischen Daten des Programmiergeräts sowie die Adressen der von Siemens autorisierte Wartungs- und Reparaturstellen.	

Rückfragen	Jen Bei Fragen zur Nutzung des Programmiergeräts, die im Handbuch nicht antwortet sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner	
	Bei Fragen bzw. Anmerkungen zum Handbuch selbst füllen Sie bitte den Rückmeldeschein aus, der sich am Ende des Handbuchs befindet. Wir bitten Sie, dabei auch Ihre persönliche Bewertung des Handbuchs in den Rück- meldeschein einzutragen.	
Wegweiser durch das Handbuch	Das Handbuch enthält sowohl die wichtigsten Anleitungen für die Inbetrieb- nahme und Nutzung als auch Nachschlageteile, die Sie nur in speziellen Fällen benötigen.	
Aufbau	Vor der erstmaligen Anwendung sollten Sie sich im Kapitel 2 über die Kom- ponenten des PG 740 PII und ihre Funktion informieren.	
Inbetriebnahme	Kapitel 3 enthält die grundlegenden Schritte der Inbetriebnahme. Darüberhi- naus finden Sie dort die Anleitungen zum Arbeiten mit Speichermodulen für Automatisierungsgeräte und für die Kopplung des PGs mit anderen Geräten.	
Erweiterung	Die Vorgehensweise bei der Erweiterung Ihres PG 740 PII (Einbau von Spei- chererweiterungen oder von zusätzlichen Baugruppen) finden Sie in Kapi- tel 4 beschrieben. Beachten Sie dabei bitte die dort enthaltenen Sicherheits- hinweise.	
Konfigurierung	Eine Änderung der Geräteausstattung kann es erfordern, daß Sie die vorein- gestellte Gerätekonfiguration anpassen müssen. Die Vorgehensweise dabei finden Sie in Kapitel 5.	
Fehlerdiagnose	Bei einfachen Störungen, die Sie selbst diagnostizieren und teilweise behe- ben können, werden Sie durch die Erläuterungen in Kapitel 6 unterstützt.	
Nachschlagedaten	Hardwareadressen, Interruptbelegungen sowie Informationen zu den Steck- leitungen finden Sie in Kapitel 7.	
Glossar	Im Glossar sind wichtige Begriffe erklärt.	
Stichwort verzeichnis	Das Stichwortverzeichnis, hilft Ihnen Textstellen zu wichtigen Stichworten schnell zu finden.	

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	E	iii	
1	Produkt	tübersicht	1-1	
2	Aufbau	Aufbau des PG 740 PII		
	2.1	Aufstellung und Geräteteile des PG 740 PII	2-2	
	2.2	Geräteteile des PG 740 PII	2-6	
	2.3	Display	2-10	
	2.4	Tastatur	2-11	
	2.5	Trackball	2-16	
	2.6	Diskettenlaufwerk	2-18	
	2.7	Festplattenlaufwerk	2-19	
	2.8	CD-ROM-Laufwerk	2-20	
	2.9	Transport	2-22	
3	Inbetrie	bnahme des PG 740 PII	3-1	
	3.1	PG 740 PII an die Stromversorgung anschließen	3-2	
	3.2	Peripheriegeräte anschließen	3-3	
	3.3	Arbeiten mit SIMATIC-S5-Speicher-Modulen	3-9	
	3.4	Arbeiten mit SIMATIC-Memory-Cards	3-10	
	3.5	Arbeiten mit Kopfhörer und Mikrofon	3-12	
	3.6	Arbeiten mit Cardbus-/PC-Cards	3-13	
	3.7	PG 740 PII koppeln (Punkt-zu-Punkt-Kopplung)	3-14	
	3.8	Multi-Point-Interface (MPI/DP)	3-18	
	3.9	PROFIBUS (SINEC L2)	3-20	
	3.10	Industrial Ethernet (SINEC H1)	3-21	
4	PG 740	PII Erweiterungen	4-1	
	4.1	Gerät öffnen	4-2	
	4.2	Sichtbare Funktionseinheiten nach dem Öffnen	4-4	
	4.3	Blockschaltbild der Grundbaugruppe	4-5	
	4.4	Einbau von zusätzlichen Baugruppen	4-11	
	4.5	Einbau einer Speichererweiterung	4-13	
	4.6	Pufferbatterie austauschen	4-16	

	4.7	Prozessor-Upgrade	4-17
	4.8	Gerät schließen	4-17
5	Konfigu	rieren des Programmiergerätes	5-1
	5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	Ändern der Gerätekonfiguration mit BIOS-SETUP Das Main Menü Das Advanced Menü Das Security Menü Das Power Menü Das Exit Menü	5-2 5-5 5-15 5-21 5-23 5-25
6	Fehlerdi	agnose	6-1
	6.1	Fehler im PG-Betrieb	6-2
	6.2	Selbsttest des PG vor dem Booten	6-3
7	Hardwa	re-Informationen	7-1
	7.1	Hardware-Adressenplan	7-2
	7.2	Interruptbelegung	7-6
	7.3	Videomodes PG 740 PII	7-7
	7.4	Steckerbelegungen	7-8
	7.5	Steckleitungen	7-16
Α	Richtlin	ie zur Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen (EGB) .	A-1
	A.1	Was bedeutet EGB?	A-2
	A.2	Elektrostatische Aufladung von Personen	A-3
	A.3	Grundsätzliche Schutzmaßnahmen gegen Entladungen statischer Elektrizität	A-4
	Glossar	Glo	ssar-1
	Stichwo	rtverzeichnisIr	ndex-1

1

Produktübersicht

Anwendung

Das Programmiergerät PG 740 PII ist ein für die Automatisierungstechnik optimiertes Komplettgerät. Aufgrund seiner Leistung, Ergonomie und Ausstattung ist es ein Gerät, das besonders zum Projektieren / Programmieren, zum Testen und Inbetriebsetzen von Steuerungen geeignet ist.



Ausstattung Das Programmiergerät PG 740 PII kann für die Programmierung der SIMATIC S5- und der SIMATIC S7-Automatisierungssysteme eingesetzt werden. Es ist ausgestattet mit:

- Schnittstellen zu den Automatisierungssystemen
- Programmiereinrichtungen für S5- und S7-Speichermodule

Das PG 740 PII ist mit der Software ausgestattet, die in der Betriebsanleitung aufgeführt ist.

Vorteile des PG 740 PII

Das Programmiergerät PG 740 PII aus der SIMATIC-Gerätefamilie hat vielfältige Vorteile gegenüber einem standardmäßig ausgestatteten PC:

- Mit dem PG 740 PII können Sie ohne Zusatzausstattung Anwenderprogramme für SIMATIC S5- und SIMATIC S7-Automatisierungsgeräte erstellen, testen, speichern und dokumentieren.
- Das PG740 PII ist robust aufgebaut und sowohl in seiner Funktionalität als auch vom Design her besonders gut für Einsätze vor Ort und unter rauhen Industriebedingungen geeignet. Dabei werden die speziellen Anforderungen der industriellen Umgebung, wie Störfestigkeit, Einhaltung von Normen, Robustheit, einfacher Transport und Inbetriebnahme erfüllt.
- Wegen der variablen Betriebslagen und der vielen Aufstellmöglichkeiten ist ein Einsatz des PG 740 PII nahezu überall möglich.
- Im PG 740 PII sind alle für die SIMATIC-Automatisierungstechnik notwendigen Schnittstellen integriert:
 - Programmierschnittstelle für SIMATIC S5-Speichermodule
 - Programmierschnittstelle f
 ür SIMATIC S5- und SIMATIC S7-Memory-Cards im Scheckkarten-Format
 - Schnittstellen f
 ür die Kopplung an S5- und S7-Automatisierungssysteme.
- Bei der Auslieferung des PG 740 PII ist die gesamte System- und Automatisierungssoftware auf der Festplatte vorinstalliert.
- Selbstverständlich können Sie das PG 740 PII auch als autarken Arbeitsplatz benutzen. Sie können mit Windows 98 alle auf dem Markt verfügbare Standardprogramme nutzen.
- Die Leistung und Ausbaubarkeit Ihres Programmiergeräts erfüllt die bei PC üblichen Anforderungen. Dadurch ist das PG 740 PII auch als vollwertiger Personalcomputer einsetzbar.
- Für Erweiterungen stehen ein PCI und ein PCI/ISA-Steckplatz zur Verfügung.
- Das BIOS hat folgende Funktionen:
 - bootfähiges CD-ROM
 - PCI Interrupt rooting
 - Reservieren von ISA-Interrupts
 - Der Bereich 15 bis 16MByte kann f
 ür ISA-Speicher reserviert werden (Memory gap)
- Das Grundboard mit der Funktionalität:
 - Slot 1 mit Pentium II
 - Soundblaster kompatible Soundschnittstelle.
 - Schnittstelle f
 ür Mikrofon- und Kopfh
 öreranschlu
 ß. Das PG 740 PII hat links und rechts vom Display zwei Lautsprecher, die sich beim Anschlu
 ß vom Kopfh
 örer automatisch abschalten.

2

Aufbau des PG 740 PII

Was finden Sie in diesem Kapitel?

Dieses Kapitel beschreibt die Aufstellmöglichkeiten des PG 740 PII. Außerdem vermittelt es Ihnen alles Wissenswerte über die wichtigsten Bestandteile des PG 740 PII wie:

- Laufwerke
- Tastatur und
- Programmiereinrichtung des PG 740 PII.

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
2.1	Aufstellung und Geräteteile des PG 740 PII	2-2
2.2	Geräteteile des PG 740 PII	2-6
2.3	Display	2-10
2.4	Tastatur	2-11
2.5	Trackball	2-16
2.6	Diskettenlaufwerk	2-18
2.7	Festplattenlaufwerk	2-19
2.8	CD-ROM-Laufwerk	2-20
2.9	Transport	2-22

2.1 Aufstellung und Geräteteile des PG 740 PII

PG 740 PII auspacken Gehen Sie beim Auspacken des PG 740 PII wie folgt vor:

- 1. Entfernen Sie die Verpackung.
- 2. Werfen Sie die Originalverpackung nicht weg. Bewahren Sie sie für einen Wiedertransport auf.
- 3. Überprüfen Sie die Lieferung mit der Packliste auf Vollständigkeit.



Vorsicht

Beschädigungsgefahr des PG 740 PII !

Bei Transporten in kalter Witterung, wenn das Gerät extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, muß darauf geachtet werden, daß sich keine Feuchtigkeit an und im Gerät niederschlägt (Betauung).

Das Gerät ist langsam der Raumtemperatur anzugleichen, bevor es in Betrieb genommen wird. Bei Betauung darf das Gerät erst nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden (bei einem Temperaturübergang von -20 C° auf $+ 20 \text{ C}^{\circ}$) eingeschaltet werden.

Tischaufstellung Die Tischaufstellung ist die gebräuchlichste Aufstellungsart. Um ein bequemes Arbeiten zu ermöglichen, kann das PG 740 PII dem jeweiligen Arbeitsplatz entsprechend angepaßt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stellen Sie das PG 740 PII auf den Arbeitstisch.
- 2. Öffnen Sie die Tastaturverriegelung, indem Sie den anthrazit gefärbten Entriegelungsgriff nach oben ziehen.
- 3. Klappen Sie die Tastatur nach vorne auf.



AufstellwinkelDas PG 740 PII läßt sich bändernbig in den gewünschten A

Das PG 740 PII läßt sich bei geöffneter Tastatur im Bereich von 0-90° beliebig in den gewünschten Aufstellwinkel um die Drehachse des Gerätefußes schwenken. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klappen Sie die Tastatur herunter.
- 2. Ziehen Sie den zusätzlichen Stützschieber (siehe Bild 2-1) aus dem hinteren Gerätefuß.
- 3. Neigen Sie nun das Gerät in den gewünschten Aufstellwinkel.





Vorsicht

Verletzungsgefahr!

Bei einer Aufstellung ohne zusätzlichen Stützschieber und einem Aufstellwinkel, der größer als 15° ist, besteht Kippgefahr. Sie können dabei selbst Verletzungen erleiden und dem Gerät Schaden zufügen.

Verwenden Sie bei Aufstellwinkeln die größer als 15° sind, den Stützschieber im Gerätefuß.

Waagerechte Aufstellung

Wenn kein Tisch vorhanden ist, kann das Gerät auf dem Boden stehend betrieben werden. Das Gehäuse mit dem Display kann dazu um ca. 90° in die Horizontale geschwenkt werden.



Bild 2-1 Betriebslage waagerecht ohne Tastatur

Tastatur abnehmen

Für diese in Bild 2-1 gezeigte Betriebslage kann die Tastatur abgenommen werden.



Bild 2-2 Tastatur abnehmen



Vorsicht

Bei abgenommener Tastatur besteht Kippgefahr. Ziehen Sie bitte zusätzlich den Stützschieber aus dem Gerätefuß.

Gehen Sie beim Abnehmen der Tastatur wie folgt vor:

- 1. Greifen Sie hinter der Tastatur an die Tastaturscharniere im Gerätefuß.
- 2. Ziehen Sie die Arretierungen in der Mitte der Scharniere zur Tastatur hin.
- 3. Ziehen Sie die Tastatur nach oben heraus.
- 4. Stellen Sie die Tastatur auf. Die Tastaturscharniere dienen als Aufstellfüße für die Tastatur.
- 5. Beachten Sie beim Einbau die Kabelführung, damit das Kabel nicht gequetscht wird.
- 6. Lassen Sie die Tastaturscharniere beim Einbauen in die Taschen im Gerätefuß einrasten.

Wandmontage

Das Gerät kann im Grundausbau direkt an der Wand befestigt werden. Dazu sind im Fuß 4 entsprechende Bohrungen (Ø 6 mm) vorgesehen.



Bild 2-3 Bohrbild für Wandmontage

2.2 Geräteteile des PG 740 PII

Vorderseite

Alle wichtigen Bedienelemente sind von der Gerätevorderseite bzw. von den Geräteseiten zugänglich. Das CD-ROM Laufwerk ist von der Geräteunterseite zugänglich.



Bild 2-4 Vorderseite des PG 740 PII

Hinweis

Mit der Ein/Aus-Taste wird auf Power/Standby geschaltet. In diesem Zustand ist das Anschließen von Peripheriegeräten an das PG 740 PII erlaubt. Das Gerät ist mit dem Ziehen der Netzleitung komplett ohne Spannung.

Wenn das Gerät zuvor über die Taste Ein/Aus oder durch Windows ausgeschaltet wurde, dann bleibt das Gerät nach dem Wiederanschluß an das Netz im Power-Standby-Zustand. Wenn das PG jedoch durch Ziehen des Netzsteckers außer Betrieb genommen wurde, wird das PG nach dem Anschluß an das Netz automatisch gestartet. Damit das Gerät beim Herunterfahren von Windows automatisch abschaltet, ist im BIOS-Setup im Menü "Power OFF Source Software" auf Enabled zu stellen.

Linke Geräteseite (Kommunikationsseite)

An der linken Geräteseite des PG 740 PII sind alle Anschlüsse und Schnittstellen für die Verbindungen mit externen Geräten angebracht (Kommunikationsseite).



Bild 2-5 Linke Geräteseite mit abgenommenen Abdeckplatten

Anschlußmöglichkeiten

Die Anschlüsse der linken Geräteseite in der Übersicht:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Anschlüsse	Funktion	
VGA-Schnittstelle	Anschluß für externen Monitor	
COM 2 V 24 / Mouse	Anschluß für serielle Maus	
SerielleSchnittstelle	Anschluß für seriellen Drucker	
COM 1 V.24 / MODEM / AG SerielleSchnittstelle	Anschluß für S5-Automatisierungsgerät	
MPI /DP Multipoint Interface/ DezentralePeripherie	Anschluß für S7-Automatisierungsgerät und für Dezentrale Peripherie (CP5611-kompatibel)	
LPT 1 Printer ParalleleSchnittstelle	Anschluß für parallelen Drucker	
PS/2-Mouse	Anschluß für PS/2-Maus	
Kaltgerätestecker	Anschluß für Netzspannung	

Rechte Geräteseite (Bearbeitungsseite)

Von der rechten Geräteseite des PG 740 PII aus sind die Steckplätze für S5-/ S7-Modulprogrammierung, die Cardbus-/PC-Card-Schnittstelle und das Diskettenlaufwerk zugänglich (Bearbeitungsseite).



Bild 2-6 RechteGeräteseite

Die Anschlüsse der rechten Geräteseite in der Übersicht:

Schnittstelle	Funktion	
S5-Modulschnittstelle	SIMATIC S5-Modul programmieren	
Memory-Card-Schnittstelle	SIMATIC-Memory-Cardprogrammieren	
Cardbus-/PC-Card-Schnittstelle	Anschluß für Cardbus-/PC-Cards	
Diskettenlaufwerk	Bearbeiten von 3,5" Disketten	

Lüftungsschlitze

Über den Schnittstellen befindet sich die Austrittsöffnung der Lüftung. Sie ist erhöht ausgeführt. An der Unterseite des Fußes befinden sich ebenfalls Lüftungsschlitze, die nicht abgedeckt werden dürfen (z.B. durch Teppichboden).



Vorsicht

Überhitzungsgefahr!

Das Gerät kann Schaden nehmen, falls Sie die Lüftungsschlitze für Zu- und Abluft abdecken.

Keine Gegenstände auf die Lüftungsschlitze legen.

2.3 Display

Farbdisplay des PG 740 PII Das Display des PG 740 PII ist ein TFT (Thin -Film-Transistor)-Farbdisplay mit einer Displaydiagonalen von 13,3" (ca. 33,8 cm) und einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten.



Bild 2-7 Farbdisplay PG 740 PII

Farbabstufungen

Die drei Grundfarben rot, grün und blau können mit jeweils sechs verschiedenen Farbabstufungen dargestellt werden. Einschließlich aller erzeugbaren Mischfarben können so max. 262144 verschiedene Farben dargestellt werden, wobei die Anzahl der Farben im jeweiligen Grafiktreiber eingestellt werden kann. Die Kontrastregelung erfolgt automatisch.



Vorsicht

Verletzungsgefahr!

Bei einem beschädigten Display kann Kristallflüssigkeit austreten. Vermeiden Sie unbedingt Hautkontakt mit der Flüssigkeit und das Einatmen der Dämpfe. Sollten Sie dennoch damit in Berührung gekommen sein, waschen Sie die Haut sofort mit Alkohol ab, und spülen Sie mit Wasser nach. Konsultieren Sie umgehend einen Arzt.

Reinigen Sie das Display nur mit einem weichen Baumwolltuch und einem neutralen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie Wasser und scharfe Lösungsmittel (z.B Alkohol oder Aceton). Berühren Sie das Display nie mit harten, spitzen Gegenständen.

2.4 Tastatur

Aufbau der Tastatur Die Tastatur ist in folgende Funktionsgruppen aufgeteilt:

- Alphanumerisches Tastaturfeld
- Steuertasten
- Funktionstasten



Bild 2-8 Tastatur

Alle Tasten der Tastatur sind mit einer Dauerfunktion ausgestattet. Das betreffende Zeichen wird solange wiederholt, wie die Taste betätigt wird.

Aufstellung Bei eingehängter Tastatur beträgt der Aufstellwinkel 6°, die Höhe der mittleren Tastaturreihe 30 mm. Bei freistehender Tastatur beträgt der Aufstellwinkel 4,5°, die Höhe der mittleren Tastaturreihe 27 mm. Damit werden die ergonomischen Gesichtspunkte der idealen Arbeitsstellung erfüllt.

Alphanumerisches Tasturfeld

Der größte Tastenbereich ist der alphanumerische Tastenbereich mit den Tasten für Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Die Anordnung der Zeichen (Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen) entspricht im wesentlichen einer normalen Schreibmaschine. Es sind jedoch noch einige Sondertasten vorhanden, die bestimmte Sonderfunktionen für das PG 740 PII übernehmen.

Die Tastatur ist international / deutsch beschriftet.

Tastaturbeschriftung



Bild 2-9 Systematik der Tastaturbeschriftung

Sondertasten

Die Sondertasten im alphanumerischen Tastaturfeld haben folgende Funktion:

Taste	Funktion	
	Rückschrittaste	
-	Sie bewegt die Schreibmarke (Cursor) um eine Position nach links und löscht das Zeichen an dieser Stelle.	
	Eingabetaste (Return, Enter, Zeilenschaltung oder Übernahmetaste)	
	Im Betriebssystem wird sie hauptsächlich zum Abschließen einer Befehlszeile verwendet, d.h. der eingegebene Befehl wird nach dem Drücken der Eingabetaste ausgeführt. Wann sie sonst noch betätigt werden muß, sehen Sie bitte im Benutzerhandbuch des betreffenden Anwenderprogramms nach.	
Caps	CAPS-LOCK-Taste (Großschreibtaste)	
Lock	Wird sie gedrückt, dann leuchtet die mittlere Anzeige rechts oben in der Tastatur. Es werden nun alle Großbuchstaben und alle anderen Zeichen normal ausgegeben. Wollen Sie bei dieser Stellung auch Kleinbuchstaben eingeben, so müssen Sie die Umschalttaste drücken.	
	Erneutes Drücken der Taste hebt die Wirkung, bei internationaler Tastaturbelegung, auf. Die Anzeige erlischt. Bei deutscher Tasta- turbelegung muß man Shift î drücken, um die Wirkung aufzuhe- ben.	

Taste	Funktion	
NUM	NUM-Taste Mit dieser Taste schaltet der Numerikblock von Cursorsteuerung auf Zifferntasten um (LED- Anzeige leuchtet auf). Erneutes Drücken der Taste hebt die Wirkung auf.	
	Tabulatorentaste verschiebt den Cursor entsprechend den Tabulatorpositionen	
Fn	Sondertaste "Fn" (Kombinationstaste) Mit ihr aktivieren Sie zusammen mit einer 2. Taste (Tastenkombi- nation) weitere Tastencodes für bestimmte Anwendungen.	
Ctrl	CTRL-Taste (Kombinationstaste) Sie wird nur in Kombination mit anderen Tasten verwendet. So z.B.: Ctrl + ALT + DEL für einen Neustart des Betriebssystems. Wann sie sonst noch verwendet werden muß, sehen Sie bitte im Benutzerhandbuch des betreffenden Anwederprogramm nach.	
Alt	ALT-Taste (Kombinationstaste) Sie wird nur in Kombination mit anderen Tasten verwendet. So können Sie z.B. zusammen mit dem Zehnerblock den Hexa-Wert eines ASCII-Zeichens (und damit zusätzliche Sonderzeichen) eingegeben	
Alt _{Gr}	 ALT+132 entspricht "ä" ALT_{Gr}-Taste (Kombinationstaste) Sie können sie wie die anderen Kombinationstasten für die Erzeugung weiterer Tasten-Codes verwenden. So können Sie z.B. bei deutscher Tastaturbelegung mit ALT_{Gr} + ß das Zeichen "\" erzeugen. 	
Print SysRq	PRINT (Kombinationstaste) Mit der Print-Taste können Sie den aktuellen Bildschirminhalt auf einem angeschlossenen Drucker ausgeben.	
Pause Break	PAUSE (Kombinationstaste) Die Pause-Taste unterbricht den Programmablauf in den meisten Anwendungen.	

Plazierung und Beschriftung der LEDs

Auf der Tastatur sind 3 LED-Anzeigen vorhanden. Sie sind in der Verlängerung der Funktionstastenzeile über dem numerischen Block angeordnet.

- NUM-LOCK
- CAPS-LOCK
- SCROLL-LOCK

Nach dem Einschalten des Geräts leuchten die Anzeigen der Tasten NUM-LOCK, CAPS-LOCK und SCROLL-LOCK zweimal kurz auf. Die Tastatur ist betriebsbereit.

Steuertasten (Cursortasten)

Der bezeichnete Tastenblock (siehe Bild) dient zur Cursorsteuerung.



Bild 2-10 Tastenblock zur Cursorsteuerung

Tastenkombinationen

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Tastenkombinationen.

Tabelle 2-1 Tastenkombinationen

Tastenkombination	Wirkung
CTRL + Alt + DEL	Warmstart
CTRL + Alt +	Umschaltunginternationaler Zeichensatz
F2	Umschaltung deutscher Zeichensatz; dazu muß der deutsche Tastaturtreibergela- den sein
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Durch gleichzeitiges Drücken der F _n -Taste und einer Cursor- taste auf der Zehnertastatur können Sie auf Cursorsteuer- funktion der Taste umschalten.
Fn +	Rollkugel aktiv / passiv

LED-Anzeigen Die LED-Anzeigen für die Tasten NUM-LOCK, LOCK, und SCROLL-LOCK befinden sich in Höhe der oberen Tastenreihe und zeigen den aktuellen Status der Umschalttasten an.

2.5 Trackball

Trackball	Der Trackball dient bei vielen Programmen (mit Mausbedienung) als Ein- gabegerät zur Cursorsteuerung und Menübedienung. Durch Bewegen der Rollkugel kann der Cursor auf dem Bildschirm beliebig positioniert werden.
	Durch Drücken der linken Taste wird eine Markierung gesetzt. Die Belegung der rechten Taste ist je nach Anwenderprogramm unterschiedlich. Mit dem Trackball können Sie Objekte selektieren, Menüs bearbeiten und Funktionen auslösen.
Reinigung der Rollkugel	Die Rollkugel ist in einem Kugelgehäuse untergebracht, das im Normalfall einer Ansammlung von Staub auf der Kugel und im Übertragungsmechanis- mus vorbeugt. Dennoch sollten Sie die Kugel in regelmäßigen Zeitabständen säubern.
	Gehen Sie dann wie folgt vor:
	1. Schalten Sie Ihr PG aus.
	2. Entfernen Sie den Deckel des Kugelgehäuses, indem Sie ihn im Gegen- uhrzeigersinn drehen. Stecken Sie dazu z.B. eine Pinzette in die, auf dem Ring befindlichen, Bohrungen.
	3. Sie können jetzt die Kugel aus dem Trackball-Gehäuse nehmen.
	4. Säubern Sie die Kugel mit Leitungswasser, dem Sie ein mildes Reini- gungsmittel zusetzen können (Bild 2-11).
	5. Reinigen Sie das Kugelgehäuse (Bild 2-12).
	6. Reinigen Sie die Laufrollen (Bild 2-13)
	7. Setzen Sie die trockene Kugel in das Kugelgehäuse zurück.
	8. Setzen Sie den Deckel wieder auf, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.



Bild 2-11 Reinigung der Rollkugel



Bild 2-12 Reinigung des Kugelgehäuses



Bild 2-13 Reinigung der Laufrollen

2.6 Diskettenlaufwerk

Speicherkapazität Das PG 740 PII ist serienmäßig mit einem 3,5"-Diskettenlaufwerk ausgestattet. Mit dem Diskettenlaufwerk können Sie Programme und Daten auf Disketten speichern und von Disketten in das PG 740 PII laden.

Diskettentypen Folgende Disketten können benutzt werden:

double sided high density diskette	double sided double density diskette	
3,5 Zoll	3,5 Zoll	
1,44 Mbyte (135 TPI)	720 Kbyte	
PG erkennt Disketten an ihrer Kodierung	PG erkennt Disketten an ihrer Kodierung	

Diskettenhandling

Die Disketten werden wie unten abgebildet in das Diskettenlaufwerk eingelegt:





Vorsicht

Gefahr von Datenverlust!

Solange die Zugriffsanzeige des Diskettenlaufwerks leuchtet, darf die Diskette nicht entnommen werden. Die Daten auf der Diskette könnten sonst verloren gehen.

Entnehmen Sie die Diskette erst, wenn die Zugriffsanzeige am Laufwerk bzw. an der Vorderseite des PG 740 PII nicht mehr leuchtet.

2.7 Festplattenlaufwerk

Speicherkapazität	Beim PG 740 PII können unterschiedliche Festplattenlaufwerke eingesetzt werden. Die jeweilige Speicherkapazität des Festplattenlaufwerks ist im Pro- duktpaß eingetragen.	
Selbstest	Bei jedem Einschalten oder Rücksetzen des PG 740 PII läuft ein Selbsttest ab, der während des Betriebs wiederholt wird.	
	Wenn auf das Festplattenlaufwerk zugegriffen wird, leuchtet die Zugriffs- anzeige für das Festplattenlaufwerk an der Gerätefrontseite auf.	
\wedge	Vorsicht	
$\overline{ \cdot }$	Gefahr von Datenverlust und Laufwerksbeschädigung!	
	Laufwerke sind empfindlich gegen unzulässige Erschütterungen. Während des Betriebs können Erschütterungen zu Datenverlust oder einer Beschädi- gung des Laufwerks führen.	

Wenn Sie das Gerät transportieren wollen, warten Sie bitte nach dem Abschalten, bis das Laufwerk zur Ruhe gekommen ist. (ca. 20 sec.)

2.8 CD-ROM-Laufwerk

	Das CD-ROM-Laufwerk ermöglicht Ihnen das Lesen von CDs.	
Öffnen der Schublade	Schwenken Sie das PG 740 PII in die waagerechte Lage. Das CD-ROM- Laufwerk befindet sich jetzt an der Unterseite des PGs. Schalten Sie das PG ein. Durch einen kurzen Druck auf die Auswurftaste schiebt sich die Schub- lade etwas heraus. Ziehen Sie diese nun bis zum Anschlag heraus.	
CD einlegen/ entnehmen	Legen Sie jetzt die CD mit der Beschriftung nach oben in die Schublade ein und drücken Sie sie in der Mitte fest in die Rastung des Drehtellers. Zum Entnehmen der CD fassen Sie diese am Rand und ziehen sie nach oben her- aus.	
Schließen der Schublade	Schieben Sie die Schublade bis zum Anschlag ein, bis sie einrastet. Drücken Sie dabei nicht auf die Auswurftaste.	
	Hinweis	
	Um eine zu große Krafteinwirkung auf die ausgezogene Schublade zu ver- meiden, beim Einlegen/Entnehmen einer CD immer mit einer Hand gegen- halten, durch Anfassen/Festhalten der Schublade an der Frontblende.	
	Die von diversen Applikationen angebotene EJECT-Funktion zum Öffnen der CD-ROM Schublade ist bei diesem Laufwerk ohne Funktion.	
	Nach dem Schließen der Schublade wird die CD zunächst getestet und die Zugriffsanzeige am Laufwerk beginnt zu blinken:	
	 blinkt sie konstant, so handelt es sich um eine schlechte, aber noch les- bare CD, 	
	 leuchtet sie nach mehrmaligem Blinken konstant, ist die eingelegte CD defekt, also nicht mehr lesbar. 	
CD-ROM Front		





Vorsicht

Gefahr von Datenverlust und Laufwerksbeschädigung!

CD-ROM-Laufwerke sind sehr empfindlich gegen unzulässige Erschütterungen. Während des Betriebs können Erschütterungen zu Beschädigung des Laufwerks bzw. des Datenträgers führen.

2.9 Transport

Transport vorbereiten

Das PG 740 PII ist mit wenigen Handgriffen transportbereit. Bereiten Sie das Gerät wie folgt auf den Transport vor:

- 1. Schalten Sie Ihr Gerät auf Standby.
- 2. Ziehen Sie alle Anschlußkabel und Steckleitungen vom Gerät ab.
- 3. Schließen Sie die Abdeckungen über den Anschlüssen an der rechten und linken Geräteseite.
- 4. Bringen Sie das Gerät in senkrechte Position.
- 5. Klappen Sie die Tastatur hoch und drücken Sie sie gegen die Frontplatte des Geräts. Achten Sie darauf, daß die Verriegelungen an der linken und rechten Seite einrasten.
- 6. Klappen Sie den Tragegriff für kurze Transporte heraus.
- 7. Verstauen Sie das PG 740 PII mit allem Zubehör für weite Transporte in der mitgelieferten Tragetasche.



Bild 2-14 Transportvorbereitung

Transport durchführen

Trotz des robusten Aufbaus des PG 740 PII sind die eingebauten Komponenten empfindlich gegen starke Erschütterungen und Stöße. Schützen Sie deshalb ihr PG beim Transport vor großen mechanischen Belastungen.

Für den Versand des Programmiergeräts sollten Sie die **Originalverpackung** verwenden.



Vorsicht

Gefahr von Gerätebeschädigung!

Bei Feuchtigkeit im Gerät kann es zu Defekten kommen.

Bei Transporten in kalter Witterung, wenn das Gerät extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, muß darauf geachtet werden, daß sich keine Feuchtigkeit am und im Gerät niederschlägt (Betauung).

Das Gerät ist langsam der Raumtemperatur anzugleichen, bevor es in Betrieb genommen wird. Bei Betauung darf das Gerät erst nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden (bei einem Temperaturübergang von -20 C° auf $+ 20\text{C}^{\circ}$) eingeschaltet werden.

3

Inbetriebnahme des PG 740 PII

Was finden Sie in diesem Kapitel?

Das nachfolgende Kapitel beschreibt alle Tätigkeiten, die für ein erfolgreiches Einrichten Ihres Arbeitsplatzes durchzuführen sind. Dazu gehören:

- die grundlegende Schritte der Inbetriebnahme Ihres PG 740 PII,
- das Arbeiten mit Speichermodulen für die Automatisierungsgeräte und
- die Kopplung Ihres PGs mit anderen Geräten.

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
3.1	PG 740 PII an die Stromversorgung anschließen	3-2
3.2	Peripheriegeräteanschließen	3-3
3.3	Arbeiten mit SIMATIC-S5-Speicher-Modulen	3-9
3.4	Arbeiten mit SIMATIC-Memory-Cards	3-10
3.5	Arbeiten mit Kopfhörer und Mikrofon	3-12
3.6	Arbeiten mit PCMCIA-Cards	3-13
3.7	PG 740 PII koppeln (Punkt-zu-Punkt-Kopplung)	3-14
3.8	Multi-Point-Interface(MPI/DP)	3-18
3.9	PROFIBUS (SINEC L2)	3-20
3.10	Industrial Ethernet (SINEC H1)	3-21

3.1 PG 740 PII an die Stromversorgung anschließen

Anschließen an die Stromversorgung

Das PG 740 PII läßt sich an 115-V- und 230-V-Stromnetzen betreiben. Die Spannungsumschaltung erfolgt automatisch.

- 1. Stecken Sie das mitgelieferte Stromversorgungskabel in den Kaltgerätestecker mit der Bezeichnung "Power".
- 2. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit geerdetem Schutzleiter an.



Bild 3-1 Stromversorgungsanschluß

Hinweis

Bitte beachten Sie, daß zur vollständigen Trennung vom Netz der Netzstecker gezogen werden muß.

Hinweis

Für den Betrieb in Kanada und den Vereinigten Staaten ist eine CSA- bzw. ULgelistete Netzleitung zu verwenden.

Das Gerät ist für den Betrieb an geerdeten Stromversorgungsnetzen vorgesehen (TN-Netze nach VDE 0100 Teil 300 bzw. IEC 364–3).

Der Betrieb über nicht geerdete oder über Impedanz geerdete Netze (IT-Netze) ist nicht vorgesehen.

3.2 Peripheriegeräte anschließen

Empfohlene Drucker	Für das Programmiergerät PG 740 PII werden Siemens-Drucker mit paralle-
Diuckei	lei Schintistene empionien.

Druckeranschluß über die parallele Schnittstelle Beim Anschließen Ihres Druckers gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das PG 740 PII auf Standby.
- 2. Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung an der linken Geräteseite.
- 3. Stecken Sie das Druckerkabel auf die parallele Schnittstelle LPT 1.
- 4. Schließen Sie das Druckerkabel an den Drucker an.
- 5. Befestigen (Verschrauben) Sie den Stecker an der Schnittstelle.



Bild 3-2 Lage der Druckerschnittstellen



Vorsicht

Gefahr von Gerätebeschädigung!

Schließen Sie Drucker mit paralleler Schnittstelle nur beim Gerät auf Standby an der Schnittstelle LPT 1 an (Drucker ebenfalls ausgeschaltet).

Achten Sie auf die richtige Schnittstelle. Bei Nichtbeachtung können Drucker oder PG beschädigt werden.

Falls Sie die Anschlüsse vertauschen oder falsche Steckleitungen verwenden, kann die Schnittstelle beschädigt werden.

Vor dem Stecken der Steckleitungen muß die statische Ladung ihres Körpers, sowie die der Steckleitungen durch kurzes Berühren eines geerdeten Gegenstandes abgeleitet werden (EGB-Richtlinie).

Verwenden Sie nur die Originalsteckleitung für den Anschluß.

DruckeranschlußSie können Ihren Drucker auch über eine serielle COM-Schnittstelle an das
PG 740 PII anschließen. Informationen darüber, wie Sie Ihre Schnittstelle an-
passen und einstellen müssen und welche Anschlußleitung Sie benötigen, finden
Sie in der Anwenderbeschreibung Ihres Druckers.

Umleitung der Druckerausgaben bei MS-DOS

Standardmäßig ist die Druckerausgabe auf LPT 1 eingestellt. Sie können die Druckausgabe auf eine andere Schnittstelle (COM 2) umleiten. Die folgende Tabelle zeigt als Beispiel die Schnittstellenumschaltung mit dem Befehl

Mode

im Betriebssystem MS-DOS :

Schnittstelle	Kommandofolge	Wirkung
LPT 1 paralleleSchnittstelle umlenken auf COM 2 / V.24 / V.28 / serielleSchnittstelle	MODE LPT1:=COM2	Drucker ist Commu- nication Port 2 zu- geordnet.
COM 2 für den Drucker konfigurieren	MODE COM2:96,n,8,1,p Modus:9600 bit/s, no parity, 8 databits, 1 stopbit	COM 2 wird für den Drucker parame- triert.
LPT 1 Schnittstelle auf paralleleSchnittstelle zurückschalten	MODE LPT1:	LPT 1 wird wieder auf die parallele Schnittstelle umge- schaltet.

Hinweis

Damit Sie die Kommandofolge nicht nach jedem Neustart oder Rücksetzen der Hardware neu eingeben müssen, empfiehlt es sich die Kommandofolge in die Datei AUTOEXEC.BAT oder eine andere BATCH-Datei zu schreiben.
Empfohlene Monitore Externe multisynchrone Monitore werden über den Standard VGA-Stecker an der linken Geräteseite angeschlossen. Zu empfehlen sind Siemens-Monitore.

Monitore anschließen

Die Monitoranschlußleitung darf nur beim Gerät auf Standby gesteckt werden. Weitere Informationen über die Steckerbelegung finden Sie in Kapitel 7.



Bild 3-3 Monitoranschluß

Gehen Sie beim Anschließen des Monitors wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das PG 740 PII auf Standby und den Monitor aus.
- 2. Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung an der linken Geräteseite.
- 3. Stecken Sie die Monitorleitung in die VGA-Buchse.
- 4. Schließen Sie die Monitorleitung an den Monitor an.
- 5. Passen Sie die erforderlichen Werte im SETUP-Programm an.

ZusätzlicheFür spezielle Anwendungen kann eine zusätzliche Graphikkarte auf einen derGraphikkartenbeiden Erweiterungssteckplätze gesteckt werden.

Monitore an zusätzliche Graphikkarten anschließen

- Gehen Sie danach wie folgt vor:
- 1. Schalten Sie das PG 740 PII auf Standby und den Monitor aus.
- 2. Öffnen Sie die Abdeckung für die Stecker der Erweiterungsbaugruppen an der linken Geräteseite.
- 3. Stecken Sie die Monitorleitung in die VGA-Buchse der Graphikkarte.
- 4. Schließen Sie die Monitorleitung an den Monitor an.
- 5. Passen Sie die erforderlichen Werte im SETUP-Programm an.

Zusätzliche Graphikkarten ein- oder ausschalten	Nach dem Einschalten des Geräts erkennt das System selbständig die zusätz- liche Graphikbaugruppe. Das Display und die auf der Grundplatine inte- grierte VGA-Graphikanschaltung werden abgeschaltet. Um das Display und die Graphikanschaltung wieder einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:		
	1. Schalten Sie das PG 740 PII ein.		
	2. Halten Sie während des Hochlaufs die INSERT-Taste gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören.		
	Beim nächsten Einschalten ohne Drücken der INSERT-Taste wird wieder die zusätzliche Graphikbaugruppe aktiviert.		
Nutzung einer Maus	Am PG 740 PII lassen sich sowohl eine PS/2- als auch eine serielle Maus nutzen. Im Lieferzustand wird der notwendige Maustreiber für Trackball und PS/2-Maus geladen.		
PS/2-Maus anschließen	An einem zusätzlichen, PS/2-kompatiblen Mausstecker kann eine externe PS/2-Maus oder ein anderes externes Eingabegerät (Pointing Device) ange- schlossen werden.		
	ON/Power-Standby		

Bild 3-4 Anschluß der PS/2-Maus

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie Ihr Gerät auf Standby.
- 2. Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung an der linken Geräteseite.
- 3. Stecken Sie das Kabel der PS/2-Maus oder eines anderen externen Eingabegerätes (Pointing Device) auf den Mausstecker.

θ

4. Starten Sie Ihr Gerät neu.

Anschluß für

PS/2-Maus

Umschaltung zwischen internem Trackball und externer PS/2-Maus

Nach dem Stecken der externen Maus und einem Neustart des Geräts ist die externe PS/2-Maus aktiv geschaltet. Dieser Zustand bleibt so lange erhalten, bis ohne externe Maus erneut gestartet wird.

Tabelle 3-1Modus Trackball-externe Maus

Zustand	interner Trackball	externe PS/2- Maus
keine Maus	aktiv	
externe Maus	passiv	aktiv

Serielle Maus anschließen

An der seriellen Schnittstelle COM 2 läßt sich eine serielle Maus anschließen. Zum Betrieb einer seriellen Maus muß der Maustreiber entsprechend parametriert oder eingerichtet werden. Entnehmen Sie die dazu notwendigen Informationen der Beschreibung zu Ihrer Maus oder der Beschreibung des Betriebssystems.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie Ihr Gerät auf Standby.
- 2. Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung an der linken Geräteseite.
- 3. Stecken Sie die serielle Maus auf den Mausstecker mit der Beschriftung COM 2. Entfernen Sie eine eventuell gesteckte PS/2-Maus.
- 4. Starten Sie Ihr Gerät neu.

Wahl einer anderen Tastatur

Statt der mitgelieferten Tastatur kann auch eine andere PS/2-Tastatur Ihrer Wahl an das PG 740 PII angeschlossen werden.



Bild 3-5 Anschluß einer PS/2-Tastatur

PS/2-Tastatur anschließen

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das Gerät auf Standby.
- 2. Ziehen Sie den zusätzlichen Stützschieber heraus.
- 3. Schwenken Sie das Gehäuse um ca. 90°.
- 4. Öffnen Sie die Abdeckklappe an der Geräteunterseite mit einem Schraubendreher.
- 5. Ziehen Sie den Tastaturstecker heraus.
- 6. Stecken Sie den Stecker der PS/2-Tastatur.
- 7. Schließen Sie die Abdeckklappe.

Hinweis

Es ist zu empfehlen, eine Tastatur mit abgewinkeltem Tastaturstecker zu verwenden. Bei geradem Stecker läßt sich die Abdeckung nicht verschließen und die Schwenkbarkeit des Geräts wird eingeschränkt.

3.3 Arbeiten mit SIMATIC-S5-Speicher-Modulen

SIMATIC S5-Module bearbeiten

Über die 48polige S5-Speicher-Modul-Programmierschnittstelle können Sie SIMATIC S5-Speicher-Module (EPROMs oder EEPROMs) lesen und programmieren. Informationen über die Bedienung der Programmiersoftware finden Sie im Handbuch STEP 5.



Bild 3-6 S5-Modul-Programmierschnittstelle



Vorsicht

Gefahr der Beschädigung von Speicher-Modulen!

Falls Sie das Modul während der Modulbearbeitung stecken oder ziehen, kann das Modul beschädigt werden.

Solange die Betriebsanzeige der Modulprogrammierung leuchtet, darf das S5-Speichermodul nicht entnommen werden. Der gleichzeitige Betrieb von S5-Modulen und Memory-Cards ist nicht erlaubt.

Vor dem Stecken oder Ziehen der Speicher-Module muß die statische Ladung Ihres Körpers durch kurzes Berühren eines geerdeten Gegenstandes abgeleitet werden (EGB-Richtlinie).

Hinweis

Um die SIMATIC-S5-Speicher-Modul programmieren zu können, muß im BIOS-SETUP-Programm im Untermenü *Hardware Option* "Programing Interface" auf "Enabled" gesetzt sein.

3.4 Arbeiten mit SIMATIC-Memory-Cards

SIMATIC-Module bearbeiten

Über den 68poligen Stecker können SIMATIC-Memory-Cards gelesen, programmiert oder gelöscht werden.



Bild 3-7 SIMATIC-Memory-Cards

Gehen Sie beim Arbeiten mit den SIMATIC-Memory-Cards wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie Ihr Gerät ein und starten Sie Ihre SIMATIC-Programmierfunktion.
- 2. Stecken Sie eine SIMATIC-Memory-Card auf den 68poligen-Stecker.
- 3. Lesen, programmieren oder löschen Sie die Memory-Card mit der Programmierfunktion Ihrer SIMATIC-Programmier-Software.
- 4. Beenden Sie die Programmierfunktion Ihrer SIMATIC-Programmier-Software.
- 5. Ziehen Sie die SIMATIC-Memory-Card für die Weiterbenutzung in einem Automatisierungsgerät von der Schnittstelle.



Vorsicht

Gefahr der Beschädigung von Memory-Cards!

Wenn Sie versuchen die Memory-Card falsch herum zu stecken, könnte das PG oder die Memory-Card beschädigt werden!

Solange die Betriebsanzeige der Modulprogrammierung leuchtet, darf die SIMATIC-Memory-Card nicht entnommen werden. Der gleichzeitige Betrieb von S5-Speichermodulen und SIMATIC-Memory-Cards ist nicht erlaubt.

Vor dem Stecken oder Ziehen der Memory-Cards muß die statischen Ladung Ihres Körpers durch kurzes Berühren eines geerdeten Gegenstandes abgeleitet werden (EGB-Richtlinie).

Hinweis

Um die SIMATIC-Memory-Card programmieren zu können, muß im BIOS-SETUP-Programm im Untermenü *Hardware Options* "Programing Interface" auf "Enabled" gesetzt sein. Installation von ISA- und PCMCIA-Karten Beachten Sie beim Installieren dieser Karten:

Hinweis

Je nach Ausbau des PG740 PII kann es vorkommen, daß für den Betrieb von ISA-/PCMCIA-Baugruppen keine Interrupts frei sind. In diesem Falle sind im Setup Interrupts zu reservieren.

Gehen Sie beim Reservieren der Interrupts so vor:

Stellen Sie im BIOS-Setup-Menue "Advanced" in der Zeile "PCI-Configuration" bei "PCI/PNP ISA IRQ Resource Exclusion" den Interrupt, der von der PCMCIA-, bzw. ISA-Baugruppe benötigt wird auf " reserved" (default: avaiable).

3.5 Arbeiten mit Kopfhörer und Mikrofon

Kopfhörer Anschluß An der Buchse können Kopfhörer und aktive Lautsprecher angeschlossen werden, die mit einem 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker ausgestattet sind.



Bild 3-8 Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon

Die Lautstärkeregelung wird über die Lautsprecher-Schaltfläche in der Taskleiste oder im Startmenü von Windows 98 über *Programme > Zubehör > Multimedia > Lautstärkeregelung* eingestellt. Beim Betrieb von Kopfhörer werden die internen Lautsprecher abgeschaltet.

Mikrofon-Anschluß

An der 3,5 mm Buchse für Mikrofon können Mikrofone mit folgender Steckerbelegung angeschlossen werden.



Bild 3-9 Belegung des Mikrofon-Steckers

Um eine Mikrofonaufnahme durchzuführen, wählen Sie im Startmenü von Windows 98 *Programme > Zubehör > Multimedia > Audiorecorder*.

3.6 Arbeiten mit Cardbus-/PC-Cards

Cardbus-/PC-Cards Das PG 740 PII ist mit einer PC-Card-Schnittstelle vom Typ II ausgestattet. An dieser Schnittstelle können Kommunikationsbaugruppen für MODEM, FAX-MODEM, ISDN, Token Ring, ETHERNET, Speichererweiterungen sowie SCSI-Anschaltungen im Scheckkartenformat (Memory-Cards) gesteckt werden. Weiterhin sind Cardbus-Cards (32 Bit) wie Ethernet oder SCSI-Cards betreibbar.



Bild 3-10 Cardbus-/PC-Card-Schnittstelle



Vorsicht

Gefahr der Beschädigung !

Die Cardbus/PC-Card muß mit der Vorderseite zur Rückseite des PG 740 PII auf die Schnittstelle gesteckt werden. Diese Seite ist im allgemeinen durch eine Firmen- und Produktbezeichnung sowie durch den Zusatz "This side up" oder ähnliches gekennzeichnet.

Wenn Sie versuchen, die Cardbus/-PC-Card falsch herum zu stecken, kann das PG und die Cardbus/-PC-Card beschädigt werden.

Vor dem Stecken oder Ziehen der Cards muß die statische Ladung Ihres Körpers durch kurzes Berühren eines geerdeten Gegenstandes abgeleitet werden (EGB–Richtlinie).

Hinweis

Um die Cardbus-/PC-Card zu betreiben, muß im BIOS-SETUP: Menü *Main*, Untermenü *Hardware Option* "Cardbus/PCMCIA Slot" auf "Enabled" gesetzt" sein.

3.7 PG 740 PII koppeln (Punkt-zu-Punkt-Kopplung)

Punkt-zu-Punkt- Kopplung	In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten beschrieben, wie sie Ihr PG 740 PII mit einem Programmier- oder Automatisierungsgerät in einer Punkt-zu-Punkt-Kopplung verbinden können.		
	Eine Punkt-zu-Punkt-Kopplung ist möglich durch die Verbindung des PG 740 PII mit einem anderen Programmiergerät oder einem Automatisie- rungsgerät über:		
	• eine V.24-Verbindung		
	• eine TTY-Verbindung		
Projektierhinweise für Schnittstellen mit Linienstrom (TTY, 20 mA)	Für einen sicheren Koppel-Betrieb müssen verschiedene Kriterien berücksich- tigt werden. Die erzielbare Datenübertragungsrate (Baudrate) ist dabei abhän- gig von der gewünschten Entfernung, von dem gewählten Kabeltyp, von der ge- wählten Schnittstellenbeschaltung und von den vorhandenen Störeinflüssen.		
Regeln	Zur Reduzierung von Störeinflüssen durch günstige Wahl und korrekten An- schluß des Kabels sollten Sie folgende allgemein gültige Regeln beachten:		
	• Das verwendete geschirmte Kabel muß einen geringen Leitungswiderstand (< 130 Ω /km) und eine geringe Kapazität (< 90 pF/m) haben. Twisted-Pair-Leitungen haben ein verbessertes Verhalten gegen induktive Störungen. Ein geringer Leitungswiderstand ergibt einen geringen Spannungshub auf der Leitung und führt zu kurzen Umladezeiten; je größer der Leitungsquerschnitt, desto geringer ist der Leitungswiderstand bei gegebener Leitungslänge.		
	• Je kürzer die Übertragungsstrecke, desto höher die maximale mögliche Übertragungsrate.		
	• Sind auf der gleichen Übertragungsseite ein aktiver Sender und ein aktiver Empfänger vorhanden, ist, für eine größtmögliche Übertragungsstrecke, die Reihenfolge der Schaltungsteile im Übertragungsstromkreis zu berücksich- tigen.		
	• Signalleitungen dürfen nicht zusammen mit Versorgungsleitungen in einem Kabelstrang verlegt werden. Signalleitungen müssen in möglichst großem Abstand von starken Störquellen (z.B. 400 V Drehstromleitung) verlegt werden.		
	• Die aktive TTY-Schnittstelle mit der Schnittstellenbeschaltung 12 V Leer- laufspannung ist mit einer Leitungslänge von 1000 m bei 9600 bit/s Übertra- gungsrate in normaler Störumgebung getestet worden. Wenn ein geschirm- tes Kabel vom Typ LiYCY 5x1x0,14 verwendet wird, ist mit dieser Anordnung eine fehlerfreie Übertragung bis 1000 m möglich. Getestet wurde die Übertragung mit dem AS511-Protokoll (immer nur ein Sender zur gleichen Zeit).		
	Hinweis		

Das Störfeld des Störers nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab.

PG mit PG koppeln (TTY, V.24)

Wenn Sie Ihr PG 740 PII mit einem anderen Programmiergerät koppeln möchten, können Sie die entsprechende Steckleitung an der V.24, der TTY-Schnittstelle anschließen. Ausführlichere Informationen zu den hier vorgestellten Steckleitungen finden Sie in Kapitel 7.

Schnittstelle	Kopplung	Steckleitung	Adapter
V.24-Schnittstelle	PG 7xx mit PG 7xx	6ES5 733-5BD20	
TTY-Schnittstelle	PG 7xx mit PG 6xx	Reihenschaltung von 6ES5 733 -2xxx0 und 6ES5 731–6AG00 ¹⁾	6ES5 731–6AG00

Hinweis

¹⁾Bei der Reihenschaltung ist unbedingt auf die Steckrichtung zu achten (siehe Bild 3-11).



Bild 3-11 Steckrichtung: Adapter-Steckleitung

Hinweis

Sie müssen eine der beiden TTY-Schnittstellen im Stromkreis (COM 1) durch Ändern der Schalterstellung (siehe Kapitel 4) passiv schalten. Im Lieferzustand ist diese Schnittstelle immer aktiv! PG 740 PII mit S5-Automatisierungsgerät koppeln Über die COM 1 / TTY-Schnittstelle können Sie das PG 740 PII an ein SIMATIC-S5-Automatisierungsgerät anschließen. Die Steckleitung zum Anschluß an SIMATIC-S5-CPUs ist im Lieferumfang enthalten. (Best.-Nr.: 6ES5734-2BF00).



Bild 3-12 Kopplung mit S5-Automatisierungsgerät

Gehen Sie beim Anschließen an ein SIMATIC-S5-Automatisierungsgerät wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie Ihr Gerät auf Standby.
- 2. Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung an der linken Geräteseite.
- 3. Stecken Sie die Steckleitung auf die Schnittstelle COM 1 / V.24-Modem / AG



Vorsicht

Gefahr der Gerätebeschädigung!

Falls Sie Anschlüsse vertauschen oder falsche Steckleitungen verwenden, kann die Schnittstelle beschädigt werden. Beachten Sie, daß die TTY-Leitung beim PG 740 PII in die COM 1 / TTY-Schnittstelle und nicht in die LPT 1-Schnittstelle gesteckt wird.

Vor dem Stecken der Steckleitungen muß die statische Ladung Ihres Körpers und die der Steckleitungen durch kurzes Berühren eines geerdeten Gegenstandes abgeleitet werden (EGB-Richtlinie).

Verwenden Sie nur die Originalsteckleitung für den Anschluß an das Automatisierungsgerät.

PG 740 PII über Adapter anschließen

Die Steckleitung 6ES5 734-2BD20 gehört zum Lieferumfang des PG 740 PII. Für den Anschluß an das AG mit älteren Standardsteckleitungen, steht ein Adapter zur Verfügung.

Schnittstelle	Kopplung	Steckleitung	Adapter
		6ES5 734-2BF00	
TTY-Schnittstelle (COM 1)	PG 740 PII mit SIMATIC S5-Au- tomatisierungsgerät	6ES5 731-1xxx0 15 polig	6ES5 731-6AG00
		6ES5 731-0xxx0 25 polig	6ES5 731-6AG00

Hohe Über-Damit Übertragungsraten von 9600 bit/s bis zu einer Entfernung von 1000 m tragungsrate bei möglich sind, ist die Empfangsdiode über die Steckleitung mit Masse als Re-Entfernungen von ferenz verbunden. Leitungen verschiedener Längen stehen unter der Bestellbis zu 1000 m nummer 6ES5 734-2xxx0 zur Verfügung (xxx steht für den Längenschlüssel). Punkt zu Punkt-Einrichten der Schnittstellen-Verbindung: Verbindung unter Über die Taskleiste *Start > Einstellungen > Systemsteuerung* ist die Rubrik WIN9x Software anzuwählen. Im Menue "Windows-Setup" ist "Verbindung" anzuwählen. Bei "Details" ist die "PC-Direktverbindung" anzuwählen. Mit der Übernahme der Einstellungen kann unter *Start > Programme > Zubehör* die "PC-Direktverbindung" angewählt werden.

Über handelsübliche serielle- oder parallele Datenleitungen kann dann zum anderen PG eine Verbindung aufgebaut werden.

3.8 Multi-Point-Interface (MPI/DP)

Anschluß eines S7-Automatisierungssystems über MPI/DP-Schnittstelle Über die potentialgetrennte* MPI/DP-Schnittstelle können Sie das PG 740 PII an ein SIMATIC S7-Automatisierungssystem oder an ein PROFIBUS-Netz anschließen. Die MPI-Steckleitung (5 m) zum Anschluß an SIMATIC S7-CPUs (Best.-Nr. 6ES7901-0BF00-0AA0) ist im Lieferumfang enthalten. Mit dieser Steckleitung sind nur Übertragungsraten bis 187,5 Kbit/s möglich. Bei Baudraten ab 1,5 Mbit/s ist die PROFIBUS-Steckleitung 12 Mbit/s (Best.Nr. 6ES7901-4BD00-0XA0) notwendig.



Bild 3-13 Kopplung über MPI/DP-Schnittstelle

Gehen Sie beim Anschließen an ein SIMATIC S7-Automatisierungssystem wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie Ihr Gerät auf Standby.
- 2. Öffnen Sie die Schnittstellenabdeckung an der linken Geräteseite.
- 3. Stecken Sie die Steckleitung auf die MPI/DP-Schnittstelle



Vorsicht

Gefahr der Gerätebeschädigung!

Vor dem Stecken der Steckleitungen muß die statische Ladung Ihres Körpers, sowie die der Steckleitungen durch kurzes Berühren eines geerdeten Gegenstandes abgeleitet werden (EGB-Richtlinie).

Kopplung

Mit der MPI/DP-Schnittstelle ist eine Kopplung von PGs mit den Automatisierungssystemen S7-200, S7-300 und S7-400 und PROFIBUS-DP möglich.

*) Potentialtrennung innerhalb des Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreises (SELV)

MPI-/PROFIBUS-
DP-NetzAn die MPI/DP-Schnittstelle können bis zu 32 Geräte (PC, PG, AS oder DP-
Komponenten) zu einem Netzsegment gekoppelt werden. Die physikalische
Kopplung der MPI/DP-Schnittstelle an das PROFIBUS-DP-Netz erfolgt über
ein potentialgetrenntes* RS485-Interface, das Bestandteil der PG-Grundbau-
gruppe ist.Mehrere PROFIBUS-DP-Netzsegmente können über Repeater gekoppelt
werden. Das gesamte PROFIBUS-DP-Netz kann aus max. 127 Teilnehmern
bestehen. Die Datenübertragungsrate im MPI-Netz beträgt bis 1,5 Mbit/s, im
PROFIBUS-DP-Netz sind Datenraten von 9,6 Kbit/s – 12 Mbit/s möglich.

Hinweis

Informationen zum Aufbau eines PROFIBUS-DP-Netzes finden Sie im Handbuch "Aufbauen einer S7-300" Best.-Nr.: 6ES 7030-0AA00-8AA0.

*) Potentialtrennung innerhalb des Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreises (SELV)

3.9 PROFIBUS (SINEC L2)

PG 740 PII vernet- zen über SINEC L2	SINEC L2 ist ein offenes und robustes Bussystem für den Industrie-Einsatz. Mit ihm können Netze mit bis zu 127 Teilnehmern aufgebaut werden. Die Übertragungsrate bei SINEC L2 beträgt 1,5 Mbit/s.
Arbeitsprinzip	Das Netzwerk SINEC L2 arbeitet nach dem Prinzip "Token Passing mit un- terlagertem Master-Slave" (entsprechend DIN 19245, PROFIBUS). Dabei wird zwischen aktiven und passiven Teilnehmern unterschieden. Ein aktiver Teilnehmer erhält Senderecht (Token), das innerhalb einer vorgegebenen Zeit zum nächsten Teilnehmer weitergegeben wird.
Hardware- voraussetzungen	Folgende Komponente sind z.B. für eine Kopplung oder Vernetzung mit SINEC L2 erforderlich:
	• CP 5412
	Busterminal RS 485
	Schnittstelle RS 485

• verdrillte, geschirmte Zweidraht-Leitung (Busleitung)

Hinweis

Nähere Informationen zu den SINEC-Baugruppen entnehmen Sie bitte dem SINEC-Katalog IK 10 (Best.-Nr.: E86060-K6710-A101-Ax).

Über den Einbau und eventuelle Änderungen der Konfiguration informieren Sie sich bitte in der entsprechenden Einbauanleitung zu den Baugruppen.

3.10 Industrial Ethernet (SINEC H1)

PG 740 PII vernet- zen über SINEC H1	SINEC H1 ist ein industrietaugliches Bussystem auf ETHERNET-Basis (ISO 8802/3). Wichtige Eigenschaften von SINEC H1 sind: Schnelligkeit (10 Mbit/ s), einfache Erweiterbarkeit, Offenheit und weite Verbreitung.
Arbeitsprinzip	SINEC H1 ist der Oberbegriff für die Netzwerke und Netzwerkkomponenten, die nach dem CSMA / CD (ETHERNET) Prinzip aufgebaut sind. SINEC H1 ist ein Netz mit Busstruktur, wobei die Datenübertragung mit einem Triaxial- kabel (H1) erfolgt.
Hardware- voraussetzungen	Folgende Baugruppe ist z.B. für eine Kopplung oder Vernetzung mit SINEC H1 erforderlich:
	• CP 1413
	Hinweis
	Nähere Informationen zu den SINEC-Baugruppen entnehmen Sie bitte dem SINEC-Katalog IK 10 (BestNr.: E86060-K6710-A101-Ax).
	Über den Einbau und eventuelle Änderungen der Konfiguration informieren Sie sich bitte in der entsprechenden Einbauanleitung zu den Baugruppen.

4

PG 740 PII Erweiterungen

Was finden Sie in diesem Kapitel?

Durch den Einbau von zusätzlichen Baugruppen läßt sich die Funktionalität Ihres PG 740 PII erhöhen. Sie finden in diesem Kapitel die Vorgehensweise bei der Erweiterung Ihres PG 740 PII. Beachten Sie dabei bitte die dort enthaltenen Sicherheitshinweise.

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
4.1	Gerät öffnen	4-2
4.2	Sichtbare Funktionseinheiten nach dem Öffnen	4-4
4.3	Blockschaltbild der Grundbaugruppe	4-5
4.4	Einbau von zusätzlichen Baugruppen	4-11
4.5	Einbau einer Speichererweiterung	4-13
4.6	Pufferbatterieaustauschen	4-16
4.7	Prozessor-Upgrade	4-17
4.8	Gerät schließen	4-17

4.1 Gerät öffnen

Voraussetzungen	Das Gerät ist wartungsfreundlich aufgebaut, so daß die notwendigen Arbeiten rasch und kostengünstig ausgeführt werden können.
\wedge	Vorsicht
	Die elektronischen Bauteile auf den Flachbaugruppen sind sehr empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Deshalb müssen bei der Handhabung dieser Bauteile Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Diese sind in den Richtlinien für elektrostatisch gefährdete Bauelemente am Ende dieses Handbuchs nachzulesen (EGB-Richtlinie).
Haftungs- beschränkung	Alle Technischen Daten und Zulassungen gelten nur für die von Siemens frei- gegebenen Erweiterungen. Für Funktionseinschränkungen beim Einsatz von Fremdgeräten und -kompo- nenten kann keine Haftung übernommen werden.
	Alle Baugruppen und Bauteile sind EGB-gefährdet. Beachten Sie bitte die EGB-Hinweise. Nachstehendes Symbol weist auf die Verwendung von elektrostatisch gefährdeten Baugruppen hin.
Vor dem Öffnen	Vor dem Öffnen des Geräts sollten Sie folgende Regeln beachten:
des Geräts	• Leiten Sie elektrostatische Ladung von Ihrem Körper ab, bevor Sie das Stromversorgungskabel ziehen, z.B.: durch das Berühren von Schrauben an der Rückwand des PG.
	• Leiten Sie elektrostatische Ladung von Ihren Werkzeugen ab.
	• Legen Sie ein Erdungsband an, wenn Sie mit Bauelementen umgehen.
	• Sie sollten Bauelemente und Bauteile bis zu ihrem Einbau in der Verpak- kung belassen.
	• Trennen Sie das Gerät von der Netzspannungs-Versorgung ab, bevor Sie Bauelemente und Baugruppen stecken oder ziehen.
	• Fassen Sie Bauelemente und Baugruppen nur am Rand an. Anschlußstifte und Leiterbahnen dürfen nicht berührt werden.

• Betreiben Sie das Gerät nie mit geöffnetem Deckel.

Werkzeug	Verwenden Sie zum Öffnen der M3-Kombi-TORX-Schrauben einen geeigne- ten TORX- oder einen Schlitzschraubendreher.
Öffnen des	Um das PG 740 PII zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor :
PG 740 PII	1. Schalten Sie das PG 740 PII ab, ziehen Sie den Netzstecker und lösen Sie alle Verbindungskabel und Steckleitungen vom Gerät.
	2. Klappen Sie die Tastatur nach vorne auf.
	 Lösen Sie nun die beiden Schrauben an der Rückwand. Schwenken Sie das Gerät in die 90°-Lage. Zur Erhöhung der Standfestigkeit ziehen Sie bitte den zusätzlichen Stützschieber im Fuß heraus.

- 4. Drücken Sie die unteren Schnapphaken mit einem kleinen Schraubendreher ein.
- 5. Ziehen Sie die Rückwand am Tragegriff nach hinten weg.
- 6. Schwenken Sie das Gerät in die vertikale Lage zurück.



Bild 4-1 PG 740 PII Rückansicht

4.2 Sichtbare Funktionseinheiten nach dem Öffnen

Ansicht

Nachdem Sie das Gehäuseoberteil Ihres Geräts entfernt haben, sind die Funktionseinheiten sichtbar.



Bild 4-2 PG 740 PII geöffnet



4.3 Blockschaltbild der Grundbaugruppe

Bild 4-3 Blockschaltbild PG 740 PII

Die Grundplatine

Die Grundplatine ist das Kernstück des PG 740 PII. Auf ihr werden Daten bearbeitet und gespeichert, Schnittstellen und Geräteperipherie gesteuert.





Bezeich- nung	Name	Bedeutung
X1	Slotbus	ISA/PCI-Verbindungssteckerzwischen Grundbaugruppe (GBG) und Busbaugruppe (BBG)
X3	CD ROM	Secondary IDE-Schnittstelle Standard Flachbandleitung
X4	HD prim.	primäre IDE Schnittstelle Standard Flachbandleitung
X5	Floppy Disk	Floppy Disk Schnittstelle
X6	Tastaturanschluß	DIN-Tastatur-Stecker
X7	Mausanschluß	PS/2-Mausanschluß-Stecker
X9	LPT	Parallele Schnittstelle für LPT1/Printeranschluß (25-pol. Centronics)
X10	Com1	Serielle Schnittstelle 1 (25-polig)
X11	Com2	Serielle Schnittstelle 2 (Standard 9-polig)
X12	CPU	Prozessor mit Kühlkörper (Slot1)
X13	Power	Stromversorgungsanschluß der Grundbaugruppe
X14	Lüfter	Anschluß für den Geräte Lüfter
X16	Anzeigebaugruppe	Anschluß für Flexleitung zur Anzeigebaugruppe
X17	Sockel	Sockel für TTY-Sendermodul
X18	Sockel	Sockel für TTY-Empfängermodul
X19/X20/X 21	RAM	Sockel für DRAM DIMM
X24	Batterie	Stecker für Lithium-Batterie
X25	FP-Stromvers.	Stromversorgung der Festplatten-Laufwerke
X27	VRM	Voltage-Regulation Modul: Spannungsversorgung für den Prozessor
X31	Secondary IDE	Secondary IDE-Port für LS120
X37	Lüfter	Lüfteranschluß +12V, CPU
X40	USB	Stiftleiste für USB-Option
X402	VGA	Standard-VGA (15-polig)
X403	Display Inverter	Steckverbinder für Display Inverter
X404	Ein-/Aus Taster	Steckverbinder für Taster Ein-/Aus
X409	Display	LVDS-Schnittstelle für Display
X60	Mikrofon	Stiftleiste für Mikrofon-Schnittstelle
X61	Kopfhörer	Stiftleiste für Kopfhörer-Schnittstelle
X62	Lautsprecher	Anschlüß für die internen Lautsprecher
X63	CD-Audio	Stiftleiste für Ausgang CD ROM-Audio
X601	PCMCIA PG 740 PII	Carbus/PCMCIA-Schnittstelle
X700	Programmiermodul	SIMATIC Programmiermodul Schnittstelle
X701	Memory Card	SIMATIC Memory Card-Schnittstelle
X800	MPI/DP 12	MPI/DP-Schnittstelle
S1	Schalter 1	Display Typ, Takt
S2	Schalter 2	CPU-Takt, Flash-EPROM, TTY-Schnittstelle
S3	Schalter 3	Schalter CPU-Takt
X501/ 502	Programmiermodul	Stift-/Buchsenleiste, in denen das Programmiermodul eingesetzt wird
X503/ 504	RS 485/Hybrid	Stift-/Buchsenleiste, in denen der RS 485/Hybrid eingesteckt ist

Bauteile auf der Auf der Grundplatine des PG 740 PII befinden sich folgende Komponenten : Grundplatine

PG 740 PII aktiv/ passiv schalten

Die serielle Schnittstelle COM 1 (TTY) ist beim PG 740 PII im Lieferzustand aktiv geschaltet (Linienstrom 20 mA). Bei der Kopplung von zwei Programmiergeräten über die serielle Schnittstelle COM 1 (TTY) müssen Sie eine der Schnittstellen passiv schalten. Beim PG 740 PII ist dafür ein Schalter auf der Grundplatine vorgesehen.

Schaltereinstellung



Bild 4-5 Lage der Schalter S1, S2 und S3

Schalter-
einstellungDie nachfolgenden Schalterstellungen dienen nur zur Information. Sie sind ab
Werk eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

x bedeutet dieser Schalter ist für die beschriebene Funktion nicht relevant.

BIOS-Quelle	S2 (3)	Funktion
	off	Boot-EPROM aktiviert (Standard-Einstellung)
	on	Boot-EPROM inaktiviert (Boot-Baugruppe erforderlich)

TTY-Einstellung S2

S2 (1)	S2 (2)	Funktion
on	on	aktive TTY-Schnittstelle (Standard-Einstellung)
off	Х	TTY-Sendeschleife von Stromquelle getrennt (passiveEinstellung)
X	off	TTY-Empfangsschleife von Stromquelle getrennt (passiveEinstellung)

Takteinstellung S2, S3

S2(4)	S3(4)	S3(3)	S3(2)	S3(1)	ISA-Bus	PCI-	CPU-	CPU-Core
					Takt	Bus-	Bus-	Takt (CPU-
						Takt	Takt	intern)
off	off	off	on	off	8.25MHz	33MHz	66MHz	266MHz
off	off	off	off	off	8.25MHz	33MHz	66MHz	133MHz
off	off	on	off	off	8.25MHz	33MHz	66MHz	200MHz
off	off	on	on	off	8.25MHz	33MHz	66MHz	333MHz

Hinweis

Prozessor-Upgrade:

wird ein Prozessorupgrade vorgenommen, z.B. Prozessor mit anderer Frequenz, ist parallel dazu auch ein BIOS-Upgrade durchzuführen!

Standard-Einstellungen



Bild 4-6 Standardeinstellung der Schalter S2 (1..4) und S3 (1..4) für 333 MHz Pentium PII CPU



Bild 4-7 Standardeinstellung für das Display

Die Schaltereinstellung wird für das Display angepaßt und darf nicht verändert werden.

4.4 Einbau von zusätzlichen Baugruppen

Einbau von
zusätzlichenSie können die Funktionalität Ihres PG 740 PII bzw. dessen Anschlußmög-
lichkeiten durch den Einbau von Baugruppen erweitern. Dafür sind auf der
Busplatine zwei Erweiterungssteckplätze vorgesehen.

Es können folgende Baugruppen eingebaut werden

Steckplatz	Baugruppe		
1	$PCI \leq 170 \text{ mm}$ Länge		
2	ISA oder PCI △170 mm		

Der Strombedarf pro ISA- bzw. PCI-Baugruppe darf folgende Werte nicht überschreiten:

+ 5 V	1,6 A
+ 12 V	0,3 A
- 12 V	50 mA
- 5 V	50 mA
Signale	eine TTL-Last



Bild 4-8 PG 740 PII offen mit Erweiterungsbaugruppe



Vorsicht

Beschädigungsgefahr!

Die elektronischen Bauteile auf den Flachbaugruppen sind sehr empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Beachten Sie die Richtlinien für elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB-Richtlinie). Die Baugruppe oder das Gerät könnten sonst beschädigt werden.

Baugruppe stecken

Gehen Sie beim Einbau von Baugruppen wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Gerät wie unter Kapitel 4.1 beschrieben.
- 2. Entfernen Sie die Blindplatte an der Seitenwand des Gehäuses.
- 3. Stecken Sie die Baugruppe auf einen freien Steckplatz.
- 4. Verschrauben Sie die Baugruppenrückwand an der Seitenwand des Gehäuses.
- 5. Schließen Sie das Gerät (siehe Kapitel 4.8)

4.5 Einbau einer Speichererweiterung

Standardspeicher Auf der Grundplatine sind 3 ECC-taugliche Steckplätze für 72 bit DIMM-Speichererweiterungsmodule vorhanden. Der Grundausbau besteht aus 64 Mbyte. Er kann auf maximal 384 Mbyte hochgerüstet werden.

Es muß nur ein Modul bestückt sein. Sie können EDO und SDRAM Module gemischt bestücken.

Wenn ECC-Module mit nicht ECC-Module gemischt bestückt werden, arbeitet der Speicher ohne ECC-Sicherung bzw. Korrektur.

Organisation	Größe in MBytes	Тур	Access-Time/ Frequenz
8Mx64	64	EDO	60ns
16Mx64	128	EDO	60ns
8Mx72	64	EDO mit ECC	60ns
16Mx72	128	EDO mit ECC	60ns
8Mx64	64	SDRAM	>=83MHz
16Mx64	128	SDRAM	>=83MHz
8Mx72	64	SDRAM mit ECC	>=83MHz
16Mx72	128	SDRAM mit ECC	>=83MHz

Die Bestellnummer für die Speichererweiterungsmodule können Sie dem Produkt-Paß entnehmen.



Vorsicht

Beschädigungsgefahr!

Die elektronischen Bauteile auf den Flachbaugruppen sind sehr empfindlich gegen elektrostatische Entladungen. Deshalb sind bei deren Handhabung Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Sie sind in der Richtlinie für elektrostatisch gefährdete Bauelemente nachzulesen (EGB-Richtlinie am Ende des Handbuchs).



Bild 4-9 Lage der Speicherbänke

Montage der DIMM-Module

Gehen Sie beim Stecken der Module wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie zunächst das Gerät wie in Kapitel 4.1 beschrieben.
- Stecken Sie die Module senkrecht in den Stecksockel. Beachten Sie dabei die Aussparung (Verdrehsicherung) an der Steckerseite des DIMM-Moduls.
- 3. Drücken Sie das Modul mit leichtem Druck nach unten.



Vorsicht

Beschädigungsgefahr!

Beachten Sie dabei, daß Arbeiten am geöffneten Gerät nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden, damit die Gewährleistung für das Gerät erhalten bleibt. Von Siemens autorisierte Wartungs- und Reparaturstellen, deren Adressen Sie am Ende des Produßpasses finden, bieten Ihnen hierfür einen Service an.



Vorsicht

Speichererweiterungen sind empfindliche Bauteile. Beachten Sie unbedingt die Angaben des Handbuchs (Kap. 4.5).

4. Schließen Sie das Gerät (siehe Kapitel 4.8).



Vorsicht

Beschädigungsgefahr!

Die Module müssen nach dem Stecken gut im Stecksockel stecken, sonst können die Module beschädigt werden. Stecken Sie die Module senkrecht auf den Stecksockel.

Installation Der Speicherausbau wird automatisch erkannt. Beim Einschalten des Geräts bekommen Sie automatisch die Verteilung von "Base-und Extended-Memory" auf dem Bildschirm angezeigt.

4.6 Pufferbatterie austauschen

Batterie- versorgung für Uhr und Konfiguration	Eine Pufferbatterie (3,6 V-Lithiumbatterie) versorgt die Hardware-Uhr auch nach dem Abschalten des Gerätes mit Strom. Neben der Uhrzeit werden auch alle Informationen über das Gerät (Gerätekonfiguration) gespeichert. Fällt die Pufferbatterie aus, oder wird sie vom Steckkontakt getrennt, gehen diese Daten verloren.					
	Aufgrund des geringen Stromverbrauchs der Uhr und der hohen Kapazität der Lithiumbatterie kann diese Batterie die Uhr mehrere Jahre puffern. Ein Batteriewechsel wird daher nur selten notwendig.					
Batteriespannung zu gering	Bei zu geringer Batteriespannung geht die aktuelle Uhrzeit verloren und eine korrekte Gerätekonfiguration ist nicht mehr gewährleistet.					
Austausch der Batterie	In diesem Fall muß die Pufferbatterie ausgetauscht werden. Die Batterie befindet sich hinter der Stromversorgung auf der Grundplatine.					
	Gehen Sie wie folgt vor:					
	1. Schalten Sie das Gerät ab, ziehen Sie das Netzkabel und lösen Sie alle Ver- bindungskabel.					
	2. Öffnen Sie das Gerät wie in Kapitel 4.1 beschrieben.					
	3. Lösen Sie die 3 Schrauben der Verstrebung zwischen Busplatine und Lauf- werkshalterung.					
	4. Bauen Sie die Stromversorgung aus, indem Sie die beiden Schrauben an der rechten Seite entfernen.					
	5. Ziehen Sie das Stromversorgungskabel aus der Stromversorgung.					
	6. Schieben Sie die Stromversorgung nach links bis zum Anschlag. Sie können jetzt die Stromversorgung aus dem Gerät nehmen.					
	7. Wechseln Sie nun die am Grundboard mit einem Kabelbinder befestigte Pufferbatterie.					
	8. Befestigen Sie die neue Batterie mit einem Kabelbinder.					
	 Bauen Sie die Stromversorgung wieder ein und schließen Sie das Gerät, wie in Kapitel 4.8 beschrieben. 					
	Vorsicht					
$\angle \cdot$	Beschädigungsgefahr!					
	Die Lithiumbatterie darf nur durch identische oder vom Hersteller empfoh- lene Typen ersetzt werden (BestNr.: W79084-E1003-B1).					
	Verbrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Bei Rückgabe werden die Batterien fachgerecht entsorgt.					

SETUP neu einstellen

Nach einem Batteriewechsel müssen Sie die Konfigurationsdaten Ihres Geräts mit Hilfe des Programmes SETUP neu einstellen (siehe Kapitel 5).

4.7 Prozessor-Upgrade

Sie können die Leistungsfähigkeit Ihres PG 740 PII durch den Einbau anderer Pentium II Prozessoren erhöhen. Wenden Sie sich dazu an Ihre Service-Stelle oder Ihren Vertriebs-Partner.

Hinweis

Prozessor-Upgrade:

Wird ein Prozessor-Upgrade vorgenommen z.B. Prozessor mit anderer Frequenz, ist danach auch ein BIOS-Upgrade durchzuführen!

4.8 Gerät schließen

Gerät schließen	Ur	n das Gerät zu schließen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
	1.	Schwenken Sie das Gerät in die senkrechte Position.
	2.	Setzen Sie die Gehäuserückwand schräg auf das Grundgehäuse auf (Oberkante mit den Führungsnasen).
	3.	Schwenken Sie die Rückwand so über das Grundgehäuse, daß die Rasthaken im Gehäuseboden einschnappen.
	4.	Schrauben Sie die Rückwand mit den beiden Schrauben fest.
	5.	Das Gerät ist jetzt wieder betriebsbereit.
5

Konfigurieren des Programmiergerätes

Was finden Sie in diesem Kapitel?

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr PG konfigurieren können. Das ist dann der Fall, wenn Sie ihr System durch Hinzufügen, Herausnehmen oder Austauschen einer Erweiterungsbaugruppe, Speichererweiterung, oder durch Ersetzen einer Systembaugruppe verändern wollen.

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
5.1	Ändern der Gerätekonfiguration mit SETUP	5-2
5.1.1	Das Main Menü	5-5
5.1.2	Das Advanced Menü	5-15
5.1.3	Das Security Menü	5-21
5.1.4	Das Power Menü	5-23
5.1.5	Das Exit Menü	5-25

5.1 Ändern der Gerätekonfiguration mit BIOS-SETUP

Ändern der Geräte- konfiguration	Die Gerätekonfiguration Ihres PGs ist für die Arbeit mit der mitgelieferten Software voreingestellt. Sie sollten die eingestellten Werte nur ändern, wenn Sie technische Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen haben, oder wenn beim Einschalten eine Störung auftritt.
	Die gewählten Änderungen werden erst mit dem nächsten Geräteanlauf wirk- sam. Wenn Sie das Setup-Programm verlassen, wird automatisch ein "Reboot" ausgeführt.
SETUP- Programm	Das SETUP-Programm befindet sich im ROM-BIOS. Die Informationen über den Systemaufbau werden im batteriegepufferten Uhren-Speicher des PG 740 PII gespeichert.
	Mit SETUP können Sie den Hardwareausbau (z.B. Festplattentyp) einstellen und Systemeigenschaften bestimmen. SETUP dient auch dazu, Zeit und Da- tum im Uhrenbaustein einzustellen.
Fehlerhafte SETUP-Daten	Werden beim Booten fehlerhafte SETUP-Daten erkannt, fordert sie das BIOS auf das
	• SETUP-Programm mit F2 zu starten oder
	• mit F1 das Booten fortzusetzen.
SETUP starten	Nach Ablauf der Anlauftests gibt Ihnen das BIOS die Möglichkeit das Programm SETUP zu starten. Es erscheint am Bildschirm die Meldung:
	PRESS $< F2 >$ to enter SETUP
	Starten Sie Jas SETUD Des servers wie falste
	1. Setter Sie Ibn DC 740 DU zwräch (Werne a der Keltetert)
	 Setzen Sie mir PG 740 PH zurück (warm- oder Kanstart). Drücken Sie die Teste F2 selange die PIOS Meldung erscheint.
	2. Drucken sie die Tasie F2, solange die BIOS Meldung erschemt.
Default Einstellung	Mit der Taste F9 , bzw. "Get Default Values" der Exitmaske werden die Default Parameter der Masken eingestellt.
SETUP-Menüs	Auf den folgende Seiten sind die verschiedenen Menüs und Submenüs darge- stellt. Dem "Item Specific Help" Teil des jeweiligen Menüs können Sie Informationen für den selektierten SETUP-Eintrag entnehmen.

Bildschirmanzeige nach dem Ein- schalten	In der Standard Einstellung Ihres PGs erscheint nach dem Einschalten folgen- des Bild auf dem Display:
	PhoenixBIOS Release 6.0 - G849-A901-[Ausgabestand] Copyright 1985-1998 Phoenix Technologies Ltd., All Rights Reserved.
	SIEMENS PG 740 Pentium II V06.[Versionsnummer]
	CPU = Pentium II 333 MHz
	640K System RAM Passed
	064M Extended RAM Passed
	0512K Cache SRAM Passed
	System BIOS shadowed
	Video BIOS shadowed
	UMB upper limit segment address: F1xx
	Fixed Disk 0: [Name des eingebauten Laufwerks]
	Press F2> to enter SETUP

Wenn Sie die Taste [F2] betätigen während das obige Bild erscheint, wird in das ROM-basierende BIOS-Setup Programm gewechselt. Mit diesem Programm können Sie einige Systemfunktionen und Hardware-Konfigurationen des PGs einstellen.

Bei Auslieferung sind die Standardeinstellungen wirksam. Diese Einstellungen können Sie mit dem BIOS-Setup ändern. Sie werden wirksam, sobald Sie die geänderten Einstellungen abgespeichert haben und das BIOS-Setup beenden.

Nach dem Start vom BIOS-Setup erscheint folgende Maske auf dem Bildschirm:



Bild 5-1 SETUP-Mainmenü

MenüaufbauDer Bildschirm erscheint 4 geteilt. Im oberen Teil können Sie zwischen den
verschiedenen Menü-Masken [Main][Advanced][Security][Power][Exit]
wählen. Im mittleren linken Teil werden verschiedene Einstellungen oder
Untermenüs gewählt. Rechts erhalten Sie kurze Hilfetexte zum gerade ge-
wählten Menüeintrag und im unteren Teil sind Hinweise für die Bedienung
enthalten.

Gelbe Sterne links neben der Schnittstellenbezeichnung (z.B. Internal COM 1) zeigen einen Resourcenkonflikt der vom BIOS verwalteten Schnittstellen an. Wählen Sie in diesem Fall die Voreinstellungen (F9) oder beseitigen Sie den Konflikt durch Ändern der Einstellung.

Zwischen den Menü-Masken kann mit den Cursortasten [\leftarrow] links und [\rightarrow] rechts gewechselt werden.

Menü	Bedeutung
Main	hier werden Systemfunktionen eingestellt
Advanced	hier wird eine erweiterte Systemkonfiguration vorgenommen
Security	hier werden Sicherheitsfunktionen wie z.B. Paßwort eingestellt
Power	hier werden Energiesparfunktionen gewählt
Exit	dient zum Beenden und Speichern

Entertaste Mit der Entertaste wird ein popdown Menü geöffnet, in dem Sie die wählbaren Werte per Cursortasten bewegen und auswählen können. Diese Menüs werden mit ESC (ohne Änderung) oder mit Return (ausgewählte Einstellung wird nach "Reboot" wirksam) verlassen.

> Bei den mit Dreiecken gekennzeichneten Zeilen werden Untermenüs geöffnet. Die Untermenüs werden mit ESC verlassen, die gewählten Einstellungen werden nach "Reboot" wirksam.

5.1.1 Das Main Menü



Bild 5-2 SETUP-Mainmenü

Einstellungen im Menü Main

In dem Menü **Main** können Sie mit Cursortasten [\uparrow] aufwärts und [\downarrow] abwärts zwischen folgenden Systemeinstellungsfeldern wählen:

Feld	Bedeutung
System Time	dient zum Anzeigen und Einstellen der aktuellen Uhrzeit
System Date	dient der Anzeige und Einstellung des aktuellen Kalenderdatums
Diskette A	Typeneinstellung des eingebauten Diskettenlaufwerks
Diskette B	Typeneinstellung eines 2 Diskettenlaufwerks
Memory Cache	zur Einstellung der Cache-Optionen
über Untermenüs	
Primary	Typeinstellung der eingebauten Laufwerke
Secondary	Typeinstellung der eingebauten Laufwerke
Boot Options	zur Einstellung von Boot-Optionen
Keyboard Features	zur Einstellung der Tastaturschnittstelle (z. B. NUM-Lock, Type- matic Rate)
Hardware Options	zur Einstellung PG 740 Hardware Optionen

System Time und
System Date
Uhrzeit und DatumSystem Time und System Date zeigen die aktuellen Werte an. Nachdem Sie
das entsprechende Feld gewählt haben, können Sie nacheinander mit Hilfe
der [+] und [-] Tasten
Stunde:Minute:Sekunde und beim Datum
Monat/Tag/Jahr verändern.
Mit der Tabulatortaste können Sie zwischen den Einträgen in den Feldern
Date und Time wechseln (z.B. von Stunde zu Minute).Diskette A /
Diskette B
DiskettenlaufwerkHier wird der im PG eingebaute Diskettenlaufwerkstyp eingestellt. Folgende
Einträge sind möglich:

[Disabled]	wenn kein Diskettenlaufwerk vorhanden ist. (Standardeinstel- lung für Diskettenlaufwerk B)
[360 KB,5 1/4"]	
[1.2 MB,5 1/4"]	
[720 KB,3 1/2"]	
[1.44 MB, 3 1/2"]	Standardeinstellung für das eingebaute Diskettenlaufwerk A
[2.88 MB, 3 1/2"]	

Primary Master/sxa

Primary Slave Secondary Master-Secondary Slave Beim Selektieren eines solchen Menüfeldes wird in folgendes Untermenü verzweigt:

Main	Advanced	Security	Power	Exit	
Pri	mary Master [5	250MB]			Item Specific Help
Type: Cylinders Heads: Sectors Maximur Multi-See LBA Moo 32 Bit I/C Transfer Ultra DM	s: n Capacity ctor Transfers: le Control:): Mode: A Mode:	[A [1 [52 [1 [E [F [M	uto] 0850] 15] 63] 250MB 6 Sectors] (nabled] nabled] PIO 4 / DN lode2]	1A 2]	[AUTO] (recommended) Autotypes installed IDE-devices [USER] Enter parameters of IDE-devices installed at this connection [1-39] Select predetermined type of hard-disk drive
F1 Help	o ≜ ↓ Sele	ct Item	+/- Cha	nge Val	ues F9 Setup Defaults

Bild 5-3 Beispiel: Primary Master

Feld Type

Die hier wählbaren Parameter sind normalerweise auf dem jeweiligen IDE-Laufwerk gespeichert. Mit der Einstellung 'Auto' im Feld 'Type' werden diese Werte automatisch vom Laufwerk gelesen und gespeichert (Autodetect).

Wird das Feld Type für ein nicht vorhandenes Laufwerk gewählt, so wird nach ca. 1 Minute wegen Timeout abgebrochen, und die vorhandenen Einträge bleiben unverändert. Es ist sinnvoll 'Auto' nur für die Schnittstellen einzustellen, an denen auch ein Laufwerk angeschlossen ist.

Sollte es erforderlich sein von den vorgeschlagenen Festplattenparametern abzuweichen, wählen Sie das entsprechende Menüfeld an und selektieren mit den Tasten [+] und [-] den von Ihnen gewünschten Wert. Im Feld Type tragen Sie 'none' ein, sofern kein Laufwerk angeschlossen ist oder eine Zahl 1 bis 39, wenn ein vordefinierter Festplatten-Typ verwendet werden soll.

Wählen Sie "User" wenn Sie den Festplattentyp selbst definieren möchten, zusätzlich müssen Sie dann auch die anderen Felder wie z. B. Cylinder, Heads, Sectors/Track, WritePrecomp gemäß des Festplattentypes einstellen.

Feld Multi Sector- Transfer	Im Feld Multi-Sector Transfers werden die Anzahl der Blöcke (sectoren) de- finiert, die pro Interrupt übertragen werden. Der Wert ist vom Laufwerk ab- hängig und sollte nur über das <i>Feld Type</i> mit der Einstellung <i>Auto</i> eingestellt werden.				
	Disabled				
	2,4,8,16	sectors			
Feld LBA Mode Control	Im Feld LBA M plattenkapazität abhängig und so stellt werden.	Node Control (enabled,disa en größer 528Mbyte unter ollte nur über das <i>Feld Typ</i>	abled) mit 'Enabled' werden Fest- rstützt. Der Wert ist vom Laufwerk <i>pe</i> mit der Einstellung <i>Auto</i> einge-		
Im Feld 32 Bit-IO	Im Feld 32 Bit-	I/O wird die Zugriffsart au	uf das Laufwerk bestimmt		
	Disabled	16-Bit-Zugriffe			
	Enabled	32-Bit-Zugriffe	(default)		
Feld Transfer Mode bzw. Ultra DMA Mode	Mit diesen Feldern wird die Übertragungsgeschwindigkeit der Schnittstelle eingestellt. Der Wert ist vom Laufwerk abhängig und sollte nur das <i>Feld Type</i> mit der Einstellung <i>Auto</i> eingestellt werden.				
	Sie verlassen da	as Untermenü mit der ESC	C-Taste.		

Feld "Memory Cache"

Wird im Main-Menü das Feld "Memory Cache" gewählt erscheint folgendes Kontextmenü:

		Ph	oenixBIOS	Setup I	Jtility
Main	Advanced	Security	Power	Exit	
Syste Syste Diske Diske Prima Secol Secol Secol Keybo Hardw Syste Exten	m Time: m Date: tte A: tte A: ry Master ry Slave ddary Master ndary Slave ory Cache: Options ward Features ware Options m Memory: ded Memory:	[15:35:32] [01/23/1994 [1.44 MB, 3 [Disabled] [5250MB] [None] [None] [None] [None] [Write	8] 11/2"] Disabled Write Thro Write Back Write Back	ugh	Item Specific Help Controls caching of system conventional memory and memory above one megabyte
F1 ESC	Help ∳ ↓ Sel Exit ∢ → Sel	ect Item ect Menu	+ / – Cha Enter Sel	ange Val ect ► S	ues F9 Setup Defaults Sub-Menu F10 Save and Exit

Bild 5-4 Menü "Memory Cache"

Als Cache bezeichnet man einen schnellen Zwischenspeicher, der zwischen der CPU und dem Speicher (DRAM) liegt. Wiederholte Speicher-Zugriffe werden sofern die Funktion enabled ist, nicht im Hauptspeicher sondern im schnelleren Cache ausgeführt. In seltenen Fällen kann es für manche Hardware und Software erforderlich sein den Cache abzuschalten (disablen), da gewünschte Programmlaufzeiten oder Wartezeiten durch den schnellen Cache-Speicher verkürzt werden.

[Disabled]	Cache ist abgeschaltet
[Write Through]	Ein Schreibzugriff wird erst nach dem Eintrag im Hauptspei- cher abgeschlossen
[Write Back]	Ein Schreibzugriff wird sofort abgeschlossen, der Eintrag in den Hauptspeicher erfolgt im Hintergrund (Default)

Feld "Boot Options"

Wird im Main-Menü das Feld "Boot Options" gewählt erscheint folgendes Untermenü:

PhoenixBIOS Setup-				Setup-l	Jtility
Main	Advanced	Security	Power	Exit	
	Boot	Options			Item Specific Help
QuickBoot Mode:[Enabled]SETUP prompt:[Enabled]POST Errors:[Enabled]Floppy check:[Disabled]Summary screen:[Enabled]			Allows the system to skip cer- tain tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system.		
Summary screen: [Enabled] Boot Sequence: [Diskette Drive] 1. [Diskette Drive] 2. [Removable Devices] 3. [Hard Drive] 4. [ATAPI CD-ROM Drive] • Hard Drive Boot Device • Diskette Boot Device			s] ve]		
F1 H ESC E	elp <mark>♦</mark> ♦ Selec xit ← → Selec	ct Item ct Menu	+ / – Cha Enter Sele	nge Val ect ► S	ues F9 Setup Defaults ub-Menu F10 Save and Exit

Bild 5-5 Untermenü "Boot Options"

Quick Boot Mode	Einige Hardwaretests werden im Anlauf übersprungen, dadurch wird der Bootvorgang beschleunigt.
SETUP prompt	Während der Systemladephase wird am unteren Bildschirmrand die Meldung $PRESS < F2 > to$ enter Setup ausgegeben.
POST Errors	Wird während der Systemladephase ein Fehler (Error) erkannt, so wird der Ladevorgang angehalten und muß mit F1 quittiert wer- den.
Floppy check	Bei der Systemladephase wird der Floppykopf einige Steppings nach innen und dann wieder zurück gefahren. Dieser Test ist nütz- lich, weil dabei das Laufwerk neu initialisiert wird.
Summary screen	Nach Abschluß der Systemladephase werden die wichtigsten Systemparameter auf dem Display ausgegeben.
Boot sequence	Hier legen Sie fest, von welchem Gerät zuerst ein Systemstart (Bootversuch) durchgeführt werden soll. Removable Devices: Hiermit werden zukünftige ATAPI- Laufwerke wie z.B. LS120 bezeichnet.

Bei dem Eintrag 'enabled' ist das jeweilige Feature freigegeben, bei 'disabled' gesperrt.

Untermenü Hard Drive Boot Device

In dieser Maske wird festgelegt von welchem IDE-Laufwerk gebootet werden soll. An der Primary-Master Schnittstelle ist werkseitig die Festplatte angeschlossen.

			Pho	penixBIOS	Setup l	Jtility		
Ma	ain	Advanced	Security	Power	Exit			
		Hard	Drive Boot	Device		Item Specific Help		
1. 2.	[Primary [Alternat	Master] e Device]				Move the prefered boot device to top of list. The order of the list will be the order of boot sequence. Use < > or < > to select a de- vice, then press <+> to move it up the list, or <-> to move it down the list. Press <esc> to exit the menu.</esc>		
F1 ES	Help C Exit	♦ ↓ Selec ∢ - → Selec	ct Item ct Menu	+ / – Cha Enter Sele	nge Val ect ►S	ues F9 Setup Defaults ub-Menu F10 Save and Exit		

Bild 5-6 Untermenü "Hard Drive Boot Device"

In dieser Maske wird festgelegt, von welchem Diskettenlaufwerk gebootet wird. Default ist das Floppy-Laufwerk 1.44 MB eingebaut.

		Pho	Setup l	Jtility	
Main	Advanced	Security	Power	Exit	
	Diske	tte Boot De	Item Specific Help		
1. [Flopj 2. [LS12	oy Drive] 20 SLIM 02]				Move the prefered boot device to top of list. The order of the list will be the order of boot sequence. Use < > or < > to select a de- vice, then press <+> to move it up the list, or <-> to move it down the list. Press <esc> to exit the menu.</esc>
F1 Help	o ≜ ↓ Seleo	ct Item	+/- Chai	nge Val	ues F9 Setup Defaults
ESC Exit	 → Select 	ct Menu	Enter Sele	ect ► S	ub-Menu F10 Save and Exit

Bild 5-7 Untermenü "Diskette Boot Device"

Untermenü Diskette Boot Device

Feld "Keyboard Features"

Wird im Main-Menü das Feld "Keyboard Features" gewählt, erscheint folgendes Untermenü:

		Pł	noenixBIOS	Setup l	Jtility		
Main	Advanced	Security	Power	Exit			
	Key	/board Featu	ires		Item Speci	fic Hel	р
Numloc Key Clia Keyboa Keyboa	k: :k: rd auto-repea rd auto-repea	[Off [Dis t rate: [30, t delay: [1/2] sabled] /sec] 2 sec]		Selects P Numlock	?ower-d	on state for
F1 He	lp ∔ Se	lect Item	+/- Cha	nge Val	ues	F9	Setup Defaults

Bild 5-8 Untermenü "Keyboard Features"

Numlock	Schaltet Numlock nach Power On ein oder aus.
Key Click	Ein Tastendruck wird durch einen "KLICK" hörbar.
Keyboard auto-repeat rate	Erhöhung der automatischen Tastenwiederholungsrate
Keyboard auto-repeat delay	Einschaltverzögerung der automatischen Tastenwie- derholung.

Feld "Hardware Options"

Wird im Main-Menü das Feld Hardware Options gewählt, erscheint folgendes Untermenü:

	Phoe	Setup-L	Utility	
Main Advanced	Security	Power	Exit	
Hardw	are Options	Item Specific Help		
PCI - MPI / DP: Cardbus/PCMCIA Slot: Programming interface: CRT / LCD selection: CRT 640 X 480: CRT 800 X 600: CRT 1020 X 768: LCD-Screensize: Sound Chip: Trackball / PS/2 Mouse:	(Enable (Enable (SIMU) (75 Hz (75 Hz (75 Hz) (Graph (Enable : (Extern	ed] ed] LTAN]]] & Text E ed] nal]	xpand]	Enable or disable the Plug&Play PCI - Multi Point User Interface (MPI / DP)
F1 Help ▲↓ Selec	t Item +	/- Cha	nge Vali	ues F9 Setup Defaults
ESC Exit ←→ Selec	t Menu E	nter Sele	ect ► S	Sub-Menu F10 Save and Exit

Bild 5-9 Untermenü "PG 740 PII Hardware Options"

Hier werden die auf der Grundbaugruppe vorhandenen Schnittstellen parametriert.

Eintrag		Bedeutung				
PCI-MPI/DP	Freigeben der CP5611 kompatiblen MPI/DP Schnittstelle. Die Resourcen werden vom BIOS PCI Plug & Play Mechanismus verwaltet.					
Cardbus / PCMCIA Slot	[Disabled]	Freigeben der Cardbus / PCMCIA- Schnittstellen.				
	[Enabled]	Die Resourcen werden vom BIOS PCI Plug & Play Mechanismus verwaltet.				
Programming interface	ing Hier wird die Schnittstelle für S7 Memorycards freigegeben gesperrt. Diese Schnittstelle belegt den IO-Adressraum 300f					
CRT / LCD selection	LCD [Enabled]	alle Daten werden nur auf dem internen LCD ausgegeben, die 15polige VGA-Schnittstelle ist abgeschaltet				
	CRT [Enabled]	für höchste Auflösung werden die Display- signale nur an der 15poligen VGA-Schnitt- stelle ausgegeben, das LCD-Interface des VGA Controllers ist abgeschaltet.				
	[SIMULTAN]	Beide Displayschnittstellen werden Simultan betrieben. Hierbei sind jedoch auf dem LCD nicht alle Auflösungen möglich.				
CRT 640 x 480	Bildwiederholfrequenz bei der Auflösung von 640x480 Punkten					
CRT 800 x 600	Bildwiederholfree	quenz bei der Auflösung von 800x6000 Punkten				
CRT 1024 x 768	Bildwiederholfree	quenz bei der Auflösung von 1024x768 Punkten				

Eintrag		Bedeutung			
LCD-Screensize	[Normal]	Die Darstellung im Text und Grafik-Modi ist nicht auf die volle Bildschirmgröße expandiert.			
	[Text expand]	Nur die Text-Modi werden auf volle Bildschirmgröße expandiert.			
	[Graph&Text				
	expand]	Die Grafik+Text-Modi werden auf volle Bildschirmgrößeexpandiert.			
Sound Chip	Die Audio-Funktionen sind abschaltbar.				
Trackball / PS/2 Maus	[Internal]	Die PS/2 Schittstelle ist aktiviert. Dies ist die Default Einstellung beim PG 740 PII, der Trackball ist damit aktiviert. Eine extern angeschlossene PS/2-Maus hat jedoch Vorrang, d.h. die PS/2-Schnittstelle wird automatisch vom Trackball auf die externe Maus umgeschaltet. Der IRQ 12 ist belegt.			
	[External]	Die PS/2 Schnittstelle ist aktiviert, IRQ12 ist belegt. Der Tastaturtrackball ist gesperrt, es muß eine externe PS/2-Maus gesteckt sein. Ist keine externe Maus beim Systemstart gesteckt, wird die PS/2-Schnittstelle vom BIOS deaktiviert.			
	[Disabled]	Die PS/2 Schnittstelle ist deaktiviert, IRQ12 ist verfügbar.			
	Hinweis:	Alle Änderungen dieser Schnittstelle werden erst nach dem Ein/Ausschalten des PG's wirksam.			

5.1.2 Das Advanced Menü

Menü-Aufbau

		Pho	enixBIOS	Setup	-Uti	ility		
Main	Advanced	Security	Power	Exit				
► COM/LPT	Configuration	ו				Item Speci	fic Hel	р
Plug & Pla Reset Con Floppy dis Local Bus Large Disk Harddisk I	y O/S: figuration Dat k controller: IDE adapter: Access Mod Delay:	[No] a: [No] [Enable [Prima a: [DOS] [Disabl	ed] ry & Secor ed]	ndary]				
Memory G Enable me	ap at 15 Mbyt emory ECC:	e: [Disabl [Disabl	ed] ed]					
F1 Help ESC Exit	∳ ↓ Selec ←→ Selec	t Item t Menu	+ / – Cha Enter Sele	nge Va ect ►	alue Su	es ub-Menu	F9 F10	Setup Defaults Save and Exit

Bild 5-10 Menü "Advanced"

Einstellungen im
Menü Advanced

Plug & Play O/S	Plug & Play bedeutet, daß eingebaute Baugruppen automatisch erkannt und installiert werden, sofern sie Plug&Play-Funktionen unterstützen.						
	[No] D F	Das BIOS übe Fähigkeit.	ernimmt die gesammte Plug&Play				
	[Yes] D P	Das Betriebssystem übernimmt einen Teil der Plug&Play Funktionen.					
Reset Configura- tion Data	[Yes] E P S a [] k	Bedeutet daß Plug&Play ge Systemladevo ngestoßen w No] gesetzt. I componenten	alle vorherigen Installationen unter elöscht werden und nach dem nächsten organg die Konfiguration erneut ird. Danach wird der Eintrag wieder auf Nicht Plug&Play fähige System- müssen von Hand eingetragen werden.				
Diskette controller	Freigeben od gruppe.	er sperren de	s Floppy-Controllers der Grundbau-				
Local Bus IDE adapter	[Primary] [Secondary] [Primary & S [Disabled]	econdary]	Eine IDE-Schnittstelle für max. zwei Laufwerke. Zwei IDE-Schnittstellen für max. vier Laufwerke. keine lokale IDE-Schnittstelle.				
Large Disk Access Mode	[DOS]	Die L Enhaı DOS-	aufwerkstabellen werden gemäß need IDE kompatible für Laufwerkszugriffeaufgebaut.				
	[OTHER]	Die T	abellen werden nicht angepaßt.				

Harddisk Delay	[Disabled]	keine zusätzliche Verzögerunsanlaufzeit für die Festplatte.
	3 bis 30 seconds	Damit kann zusätzliche Anlaufzeit für die Festplatte gewählt werden, nur für ältere Festplatten notwendig!
Memory Gap at 15 MByte	[Disabled] [Enabled]	Der Bereich 15 bis 16 MByte steht nicht als ISA-Memory zur Verfügung. Der Bereich 15 bis 16 MByte wird für ISA-Baugruppen freigegeben, die diesen Adreßraum nutzen können.
Enable memory ECC	[Disable] [Enable]	Kein "Error checking and correction" "Error checking and correction" ist aktiv nur sinnvoll in Verbindung mit DIMM Modulen mit ECC

Untermenü COM/LPT Configuration

Main	Advanced	Security	Power	Exit			
COM / LPT Configuration					Item Specific Help		
Internal CC Base I/C Interrupt Internal CC Base I/C Interrupt Internal LP' Mode: Base I/C Interrupt	DM 1:) address: :: DM2:) address: :: T1:) address: ::	(E [3] [IF [2] [1F [3] [3] [1F	nabled] F8] RQ 4] nabled] F8] RQ 3] nabled] utput only] 78] RQ 7]		Configure port using [Disablec No c [Enabled User [Auto] BIOS confi [OS Cont Disp confi	e intern g optior onfigur config config s or OS iguratic rolled] layed v trolled l	al COM hs: ation uration S chooses on vhen by OS
F1 Help	, ▲↓ Selee	ct Item	+/- Char	nge Val	ues	F9	Setup Defaults
ESC Exit	←→ Seled	ct Menu	Enter Sele	ct ► S	Sub-Menu	F10	Save and Exit

Bild 5-11 Untermenü "COM / LPT configuration"

Wenn Sie eine Schnittstelle auf Disabled stellen, werden die von ihr belegten Resourcen frei.

Die I/O-Adressen und Interrupts sind vorbelegt und entsprechend empfohlen.

Druckerport	Mode:	Mit dieser Einstellung wählen Sie die Betriebsart der Drucker-
Internal LPT1		schnittstelle aus. Diese Einstellung müssen Sie auf das von Ihnen
		angeschlossene Datenendgerät anpassen. Die Einstellung können
		Sie den entsprechenden Geräteunterlagen entnehmen.

Untermenü PCI Configuration

	PhoenixBIOS Setup			Setup l	Utility
Main	Advanced	Security	Power	Exit	
	PCI Configura	ation			Item Specific Help
 PCI Dev PCI Dev PCI Dev 	rice, Slot #1 rice, Slot #2 rice, Slot #3				Setup items for configuring the specific PCI device
▶ PCI/PN	P ISA Resourc	e Exclusion			
PCI IR(PCI IR(PCI IR(PCI IR(Q line 1: Q line 2: Q line 3: Q line 4:	[Auto Sele [Auto Sele [Auto Sele [Auto Sele	ect] ect] ect]		
F1 Hel	o ∳ Sele	ct Item	+/- Cha	nge Val	lues F9 Setup Defaults
ESC Exit	 ←→ Sele 	ctivienu	Enter Sele	ect 🕨 S	Sub-Menu F10 Save and Exit

Bild 5-12 Untermenü "PCI Configuration"

Feld "PCI-Devices" Wird das Feld PCI-Devices gewählt, erscheint folgendes Untermenü:

PhoenixBIOS Setup Utility.				
Main Advanced	Security Power	Exit		
PCI	Devices, Slot #1	Item Specific Help		
Option Rom Scan Enable Master: Latency Timer:	[Enabled] [Enabled] [0040h]	Initialize device expansion rom		
F1 Help AL Sel	ect Item + / - Chang	e Values E9 Setup Defaults		
ESC Exit ←→ Sel	ect Menu Enter Select	Sub-Menu F10 Save and Exit		

Bild 5-13 Untermenü "PCI Devices, Slot #1"

Option ROM Scan:	[Enabled] [Disabled]	das Option-ROM der PCI-Baugruppe (wenn vorhanden) ist freigegeben das Option-ROM einer PCI-Baugruppe ist gesperrt.
Enable Master:	[Enabled] [Disabled]	dieser Slot kann PCI-Masterfunktion übernehmen dieser Slot kann nur als PCI-Slave arbeiten.
Latency Timer	[Default] [0020H bis 00E0H]	die Anzahl der aktiven PCI-Clockzyklen der Masterbaugruppen werden von der Baugruppe bestimmt mit diesen Einstellungen werden die maximalen aktiven PCI-Clockzyklen auf den gewählten Wert eingestellt.

Untermenü PCI/ PNP ISA IRQ Resource Exclusion

Available bedeutet der IRQ kann vom Plug&Play-Mechanismus des BIOS an Plug an Play fähige Baugruppen oder Grundboardfunktion vergeben werden.

Reserved sollten Sie nur einstellen, wenn der betreffende Interrupt speziell nicht Plug & Play fähigen ISA-Baugruppen zugeordnet werden muß.

	PhoenixBIOS Setup Utility.					
Main	Advanced	Security	Power	Exit		
PCI / P	NP ISA IRQ R	Resource E	xclusion		Item Specific Help	
IRQ 3: IRQ 4: IRQ 5: IRQ 9: IRQ 10: IRQ 11: IRQ 15:	[Availa [Availa [Availa [Availa [Availa [Availa [Availa	ible] ible] ible] ible] ible] ible] ible]			Reserves the specified IRQ for use by legacy ISA devices	
F1 Help ESC Exit	↓ Select	t Item t Menu	+ / - Char Enter Sele	nge Val ect ► S	lues F9 Setup Defaults Sub-Menu F10 Save and Exit	

Bild 5-14 Untermenü "PCI / PNP ISA IRQ Resource Exclusion"

Feld "PCI IRQ line"



Bild 5-15 Untermenü "PCI Configuration"

Disabled 1	kein Interrupt möglich, für die angewählte PCI-IRQ-Linie
AutoSelect	Plug & Play Mechanismus des BIOS wählt freie Interrupts aus und weist sie der PCI-Baugruppe zu (default)
3 bis 15	Die angewählte PCI-IRQ-Linie wird fest dem gewählten Interrupt zugeordnet. Diese Einstellung sollten Sie nur wählen, wenn es in der Doku- mentation Ihrer PCI-Baugruppe oder Ihrer Applikation gefordert wird.

5.1.3 Das Security Menü

Überblick

Einstellungen

Nur die Felder, die in den eckigen Klammern eingeschlossen sind, können editiert werden. Um Ihr PG vor Fremdbenutzung zu schützen, können Sie zwei Passwörter vergeben.

		Dha		Catur	1 14:1:4-7			
		Ph	DenixbiOS	Setup	-Ounity			
Main	Advanced	Security	Power	Exit				
					Item Specifi	c Help		
Superviso	or Password is	[D	isabled					
User Pas	sword is	[D	isabled J					
Set Supe	rvisor Passwor	d [Ei	nter]					
Set User	Password	[Ei	nter					
Password	on boot:	[D	isabled]					
Fixed disl	k boot sector:	[N	ormal]					
Diskette	access:	[S	upervisor]				
F1 Hel	p ⊾ Sele	ct Item	+/- Cha	nae Va	lues	F9	Setup Defaults	
ESC Evi		oct Menu	Enter Sele	act	Sub-Menu	F10	Save and Exit	
		ocivienu			ous-menu	110		

Bild 5-16 Untermenü"Security"

Supervisor Pass-[Disabled] Passwort ist nicht aktiv word is [Enabled Passwort ist aktiv. BIOS-Setupänderungen sind erst nach Eingabe des Passwortes möglich. Ein Userpasswort kann eingegeben werden. Das Feld wird mit der Eingabe des Passwortes automatisch von [Disabled] auf [Enabled] umgestellt. User Password is [Disabled] Passwort ist nicht aktiv [Enabled] Passwort ist aktiv. BIOS-Setup kann erst nach Eingabe des Passwortes geöffnet werden. Änderungen außer dem Userpasswort sind nicht möglich. Das Feld wird mit der Eingabe des Passwortes automatisch von [Disabled] auf [Enabled] umgestellt. Set Supervisor Dieses Feld öffnet den Dialog zur Passworteingabe. Nach Eingabe Password der Supervisor-Passwortes kann dieses durch Neueingabe geändert, mit der Taste "Return" gelöscht und somit deaktiviert werden. Set User Pass-Dieses Feld öffnet den Dialog zur Passworteingabe. Nach korrekword ter Eingabe der User-Passwortes kann dieses durch Neueingabe geändert, mit der Taste "Return" gelöscht und somit deaktiviert werden.

Password on	[Disabled]	keine Passwortabfrage beim Booten.
boot	[Enabled]	Supervisor- oder User-Passwort muß zum
		Booten eingegeben werden.
Fixed disk boot	Normal	alle Zugriffe auf die Festplatte sind erlaubt.
Sector	protected	es kann kein Betriebssystem installiert werden.
		Dadurch ist auch der Schutz gegen
		Bootviren gegeben.
Disketteacces	Damit dieser Zugri	ffsschutz aktiv ist, muß "Passwort on boot"
	[enabled] sein.	
	Supervisor	Diskettenzugriffe sind nur nach Eingabe des
		Supervisor-Passwortes beim Booten möglich.
	User	Diskettenzugriffe sind nur nach Eingabe des
		User Passwortes beim Booten möglich.

5.1.4 Das Power Menü

Überblick

	- HOCHINDIOOOGU	ap Guilty
Main Advanced Securi	ty Power Ex	kit
APM:	[Enabled]	Item Specific Help
Power Savings:	[Disabled]	APM (Advanced Power Managemen allows APM aware software to
Suspend Timeout:	Off Vit	manage power savings.
Hard Disk Timeout:	Disabled Standby OFF	Disabled Customized Maximum Power Savings
Power OFF Source		Maximum Performance
Software:	[chabled]	
F1 Help ▲↓ Select Item	+/- Change	Values F9 Setup Defaults

Dieses Menü hat den folgenden Aufbau:

Bild 5-17 Untermenü "Power"

APM (Advanced Power Manage- ment)	[Enabled] [Disabled]	Ermöglicht dem Betriebssystem nicht benötigte Systemresourcen abzuschalten. Dem Betriebssystem wird kein APM Zugang erlaubt.	
Power Savings	[Disabled]	keine Stromsparfunktionen	
	[Customize, Maxin	mum Power Savings, Maximum Performance]	
		selbst wählbare bzw. voreingestellte Strom- sparfunktionen für maximale und minimale Stromsparfunktionen. Die Einstellungen für Standby- / Suspend-Timeout und Fixed Disk Timeout sind einstellbar oder werden entspre- chend eingestellt.	
Standby Timeout	[Off]	kein Standby-Mode	
	[1, 2, 4, 6, 8, 12,	Minuten nachdem Ihr PG in den Standby-	
	16]	Mode geht.	
Suspend Timeout	[Off]	kein Suspend-Mode	
	[5, 10, 15, 20, 30 40, 60]	Minuten nachdem Ihr PG in den Suspend- Mode gehlt.	
Power OFF Source Software	Wenn die Power OFF/ON-Source Software enabled ist, schaltet WIN95 beim Herunterfahren das PG 740 PII aus.		

Im Suspend-Mode wird die CPU angehalten und kann nur durch einen Interrupt wieder gestartet werden, z.B. Tastatur, Mouse, Com1/2.

Hard Disk Timeout	[Disabled]	Die Festplatte wird nicht abgeschaltet.
	[10, 15, 30, 60]	Minuten nach dem letzten Festplattenzugriff wird das Festplattenlaufwerk abgeschaltet Beim nächsten Zugriff wird die Festplatte mit einer kleinen Verzögerung wieder aktiviert.



Bild 5-18 Untermenü "Power"

CRT	[Standby Off]	heißt, daß die Synchronsignale im Standby- Mode zur VGA-Schnittstelle abgeschaltet
		werden, was den angeschlossenen Monitor veranlaßt selbst in den Standby-Mode zu gehen.
	[Suspend Off]	heißt, daß die Synchronsignale im Suspend- mode zur VGA-Schnittstelle abgeschaltet werden.
	[Always On]	Monitor bleibt immer in Betrieb.

5.1.5 Das Exit Menü

Überblick

Das Setup-Programm wird immer über dieses Menü beendet.

	PhoenixBIOS Setup-Utility				
Main	Advanced	Security	Power	Exit	
					Item Specific Help
Save Changes & Exit Exit Without Saving Changes Get Default Values Load Previous Values Save Changes				Exit after writing all changed SETUP item values to CMOS.	
F1 He ESC Exi	lp _∳↓ Sel t 4-→ Sel	ect Item ect Menu	+ / - Cha Enter Sele	inge Val ect ► S	ues F9 Setup Defaults Sub-Menu F10 Save and Exit

Bild 5-19 Untermenü "Exit"

Save Changes & Exit	Alle Änderungen werden gespeichert und danach ein Systemneu- start mit den neuen Parametern ausgeführt.
Exit Without Saving Changes	Alle Änderungen werden verworfen und danach ein Systemneu- start mit den alten Parametern ausgeführt.
Get Default Values	Alle Parameter werden auf sichere Werte eingestellt.
Load Previous Values	die letzten gespeicherten Werte werden erneut geladen.
Save Changes	Sichern aller Setupeinträge.

6

Fehlerdiagnose

Was finden Sie in diesem Kapitel?

Bei einfachen Störungen, die Sie selbst diagnostizieren und teilweise beheben können, werden Sie durch die Erläuterungen in diesem Kapitel unterstützt. Die möglichen Fehler werden beschrieben, deren Ursachen erklärt und Behebungsvorschläge gemacht.

6.1 Fehler im PG-Betrieb

Fehler	Ursache	Behebung
BetriebsanzeigeON/Power- Standby leuchtet nicht	 Stromversorgungsanschluß ist nicht korrekt 	Überprüfen des Stromversorgungs- anschlußes, Netzkabel, Netzstecker
Nach dem Einschalten bleibt das Display dunkel	• Hinterleuchtung ist nicht aktiv	• 3-5 s warten bis Hinterleuchtung aktiv
	• zusätzliche Graphikbaugruppe eingebaut	• PG mit gedrückter "INSERT"-Taste einschalten
Externer Monitor bleibt dunkel	• Im SETUP ist LCD enabled ein- getragen	CRT enabled oder SIMULTAN im SETUP eintragen
Auf dem Display erscheint die Meldung: "Invalid configuration informa- tion Press the F1 key for conti- nue, F2 to run Setup utility"	FehlerhafteKonfigurationsdaten	 "F2"-Taste drücken, im SETUP- Programm die Konfigurationsdaten überprüfen, evtl. Default-Werte ein- tragen, Fehlermeldungen in der er- sten SETUP-Maske kontrollieren
Auf dem Display erscheint die Meldung: "No boot device avai-	 Keine bootfähige Diskette im Laufwerk 	 Bootfähige Diskette einlegen "Autodetect Fixed Disk" Funktion
lable"	• Falscher Festplattentyp im SETUP eingetragen	verwenden
Meldung: "Keyboard stuck key failure"	• Während des System-Selbsttests der Tastatur wurde eine Taste blockiert.	Tastatur überprüfenSystem neu starten
Hochlaufen des PG wird nach mehreren Pfeiftönen abgebro- chen	• Beim System-Selbsttest ist ein Fehler aufgetreten	• Hardware überprüfen
Bei jeder Tastenbedienung er- tönt ein Pfeifen, ohne daß Zei- chen angezeigt werden	• Tastaturpuffer ist übergelaufen	• <ctrl> <pause></pause></ctrl>
Nicht-Bereit-Fehler beim Ver-	• es ist keine Diskette eingelegt	• Diskette einlegen
such, von Diskette zu lesen	• Diskette ist nicht formatiert	• Disketteformatieren
Beim Versuch, auf Diskette zu schreiben, tritt Schreibschutz- fehler auf	 Schreibschutz der Diskette ist aktiviert bei 3,5" Format ist der Schieber offan 	Schreibschutz aufheben
Teste nicht vorhanden	ollell folseber Testaturtreiberwird	 hai dautaaham Tastaturtraihar;
<>> Taste ment vornanden	verwendet	$<$ ALT _{Gr} > $<$ β >
		• bei internationalem Tastaturtreiber: <\>Taste
Mauszeiger läßt sich mit Track-	• Rollkugel dreht sich nicht mehr	Rollkugel und Gehäuse reinigen
ball nicht mehr bewegen	• kein / falscher Maustreiber	• richtigen Maustreiber laden
Mauszeiger bewegt sich un- gleichmäßig	• Rollkugel ist verschmutzt	Rollkugel und Gehäuse reinigen
Trackball funktioniert nicht	Trackball abgeschaltet	• Trackball über Tastenkombination
	• Externe Maus gesteckt	$F_n + ^{\wedge}$
	• Im Setup ist die PS/2-Schnitt- stelle auf external oder disable gestellt	• Setup-Emtrag uperpruten

6.2 Selbsttest des PG vor dem Booten

Nach dem Einschalten des PG 740 PII wird ein Selbsttest (POST = Power On Self Test) durchgeführt.

Werden beim POST Fehler festgestellt, so wird die dem POST entsprechende Tonfolge (Beep-Code) ausgegeben.

Der Beep-Code besteht aus je 2 x 2 Sequenzen.

Umsetzungstabelle der Beep-Codes in Hex-Darstellung:

Beep	Hex-Code	
В	В	0
В	BB	1
В	BBB	2
В	BBBB	3
BB	В	4
BB	BB	5
BB	BBB	6
BB	BBBB	7
BBB	В	8
BBB	BB	9
BBB	BBB	А
BBB	BBBB	В
BBBB	В	С
BBBB	BB	D
BBBB	BBB	Е
BBBB	BBBB	F

Beispiel:

Beep-Töne				
В	BBBB	BB	BBB	
3 6			5	
Shutdown code prüfen				

Hex-Code (hex)	Bedeutung	Beschreibung	
02	TP_VERIFY_REAL	Test ob CPU im Real-Mode	
1C	TP_RESET_PIC	Interrupt-Controller rücksetzen	
12	TP_RESTORE_CR0	Kontrollregister restaurieren	
13	TP_PCI_BM_RESET	PCI Bus Master Reset	
36	TP_CHK_SHUTDOWN	Shutdown code prüfen	
24	TP_SET_HUGE_ES	ES in speziellen Mode schalten	
03	TP_DISABLE_NMI	NMI ausschalten	
0A	TP_CPU_INIT	Frühinitialisierung der CPU	
04	TP_GET_CPU_TYPE	CPU-Typ ermitteln	
AE	TP_CLEAR_BOOT	Boot Flag bearbeiten	
06	TP_HW_INIT	Grundhardware initialisieren	
18	TP_TIMER_INIT	Timer initialisieren	
08	TP_CS_INIT	Chip-Set initialisieren	
C4	TP_PEM_SIZER_INIT	Systemfehler rücksetzen	
0E	TP_IO_INIT	IO initialisieren	
0C TP_CACHE_INIT Cache initiali		Cache initialisieren	
16	TP_CHECKSUM	EPROM Prüfsummentest	
28	TP_SIZE_RAM	RAM Größe ermitteln	
3A	TP_CACHE_AUTO Cache Größe ermitteln		
2A	TP_ZERO_BASE Basisram 512k auf 0 set		
2C	TP_ADDR_TEST Basisram Adressleitungen te		
2E	TP_BASERAML	Basisram, 1. 64K prüfen	
38	TP_SYS_SHADOW	BIOS-Shadow	
20	TP_REFRESH	Refresh-Baustein-Test	
29	TP_PMM_INIT	Postmemorymanager initialisieren	
33	TP_PDM_INIT	Dispatchmanager initialisieren	
C1	TP_PEM_INIT	Post Error Manager initialisieren	
09	TP_SET_IN_POST Power On Self Test starten		
0A	TP_CPU_INIT CPU initialisi		
0B	TP_CPU_CACHE_ON	Cache einschalten	
0F	TP_FDISK_INIT	Hard Disk initialisieren	
10	TP_PM_INIT	Power Management initialisieren	
14	TP_8742_INIT	Baustein 8742 initialisieren	
1A	TP_DMA_INIT	DMA-Bausteine initialisieren	
1C	C TP_RESET_PIC Interrupt-Controller rücksetzer		

Hex-Code (hex)	Bedeutung	Beschreibung
32	TP_COMPUTE_SPEED	Taktgeschwindigkeit ermitteln
C1	TP_740_INIT	PG 740 PII Peripherie initialisieren
3C	TP_ADV_CS_CONFIG	Advanced Chip-Set konfigurieren
42	TP_VECTOR_INIT	Interrupt-Vektoren initialisieren
46	TP_COPYRIGHT	Copyright prüfen
49	TP_PCI_INIT	PCI Interface initialisieren
48	TP_CONFIG	Konfiguration prüfen
4A	TP_VIDEO	Video Interface initialisieren

Wird während dem Boot des Systems die INSERT Taste gedrückt, werden 3 kurze Töne ausgegeben. Damit wird signalisiert, daß die Initialisierung der speziellen PG-Hardware übersprungen wird.

Wenn Ihr PG740 PII nicht ordnungsgemäß hochläuft, können Sie der Hotline den Hex-Code des POST mitteilen.

7

Hardware-Informationen

Was finden Sie in diesem Kapitel?

In diesem Kapitel finden Sie wichtige Daten zum Nachschlagen:

- Hardwareadressen,
- Interruptbelegungen
- Informationen zu den Steckleitungen.

Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
7.1	Hardware-Adressenplan	7-2
7.2	Interruptbelegung	7-6
7.3	Videomodes PG 740 PII	7-7
7.4	Steckerbelegungen	7-8
7.5	Steckleitungen	7-16

7.1 Hardware-Adressenplan

Bei der Aufteilung der Adreßräume wird unterschieden zwischen

- Speicher-Adreßraum und
- Peripherie-Adreßraum.

Angesprochen werden diese Bereiche durch unterschiedliche Schreib-Lesesignale (I / O WR, I / O RD, MEMR, MEMW). Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die belegten Adreßbereiche. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Beschreibung der einzelnen Funktionsgruppen.

von Adresse	bis Adresse	Größe	Belegung	Bemerkung
0000 0000	0007 FFFF	512k	konventionellerSystemspeicher	
0008 0000	0009 FBFF	127k	extended konventioneller Systemspeicher	
0009 FC00	0009 FFFF	1k	extended konventioneller Systemspeicher BIOS DATA	
000A 0000	000A FFFF	64k	Bildwiederholspeicher	VGA
000B 0000	000B 7FFF	32k	SW-Grafik-Anschaltung	frei
000B 8000	000B FFFF	32k	Bildwiederholspeicher	VGA/CGA
000C 0000	000C AFFF	44k	VGA-BIOS-Erweiterung	VGA
000C C000	000C DFFF		Texas Instrument PC1131 Cardbus-Controller	
000C E000	000D FFFF		frei	
000C B000	000D CBFF	96k	frei	
000E 0000	000E FFFF	64k	System BIOS	
000F 0000	000F FFFF	64k	System BIOS	
0010 0000	00EF FFFF	14M	Systemspeicher-Erweiterung(extended)	
00F0 0000	00FF FFFF	1M	Systemspeicher-Erweiterung (extended) bzw. Memoryhole	über BIOS SETUP
0100 0000	17FF FFFF	368M	Systemspeicher-Erweiterung(extended)	
1800 0000	FFEF FFFF	4G-128M-1023k	PCI Erweiterung	
FFF0 0000	FFFD FFFF	1023k-128k	ISA-Memory, reserviert für Dual-Port-RAM	frei
FFFE 0000	FFFF FFFF	128k	Spiegelung des System-BIOS (von 000E 0000 000F FFFF)	

Tabelle 7-1 Belegung der Memory-Adressen

Adresse		Belegung	Bemerkung
von	bis		
0000	000F	DMA Kontroller 1	
0020	0021	Interrupt Kontroller 1	
002E	002E	Konfigurationsport Ultra I/O Index	
002F	002F	Konfigurationsport Ultra I/O Daten	
0040	0043	Timer 1	
0048	004B	Timer 2	
0060	0060	Keyboard Kontroller, Daten	
0061	0061	NMI, Lautsprecher Einstellungen	
0064	0064	Keyboard Kontroller, Kommando, Status	
0063	0063	Reserviert	
0070	0070	NMI-Enable, Real Time Clock-Index	
0071	0071	Real Time Clock-Datum	
0078	0079	Reserviert, Boardkonfiguration	
0080	008F	DMA-Page Register	
00A0	00A1	Interrupt Kontroller 2	
00C0	00DE	DMA Kontroller 2	
00E8	00E8	PM-Port Ultra IO Index	
00E9	00E9	PM-Port Ultra IO Daten	
00F0	00F0	Reset Numeric Error	
00F8	00FF	Numeric Processor	
0100	010F	i.d.R. unbenutzt (Alternative für CP 1413)	
0120	0127	(in 760/740PII Sound Control)	
0170	0177	zweiterIDE-Kanal	abschaltbar
01F0	01F7	ersterIDE-Kanal	
0200	020F	reserviert für Game-Port, sonst frei	reserviert/frei
0240	0243	reserviertfür SINEC L2 (5412(A2)), sonst frei	reserviert/ frei
0278	027B	reserviert für LPT 2, sonst frei	reserviert/frei
02E8	02EF	reserviert für COM4, sonst frei	reserviert/frei
02F0	02F8	reserviert für GBIP	reserviert/frei
02F8	02FF	COM2	abschaltbar
0300	031F	Programmieranschaltung	abschaltbar
0320	032F	frei	Safecard
0330	033F	i.d.R. unbenutzt	frei
0340	035F	reserviert für HIGRAPH Hostinterface, sonst frei	reserviert/frei
0360	036F	i.d.R. unbenutzt	frei
0376	0376	zweiter IDE Kanal Kommando	abschaltbar
0377	0377	zweiter IDE-Kanal Status	abschaltbar
0378	037F	LPT 1	abschaltbar
0380	0387	i.d.R. unbenutzt	frei

Tabelle 7-2Peripherie Adreßbelegung

Adresse		Belegung	Bemerkung
von	bis		
0388	038C	sound Synthesizer	abschaltbar
03A0	03AF	i.d.R. unbenutzt	frei
03B0	03BB	Monochrom-Video bzw. EGA/VGA	
03BC	03BF	reserviert für LPTn, sonst frei	reserviert/frei
03C0	03CF	VGA-Kontroll-Register	
03D0	03DF	CGA/VGA-Kontroll-Register	
03E8	03EF	reserviert für COM 3, sonst frei	reserviert/frei
03F0	03F5	FD-Kontroller	
03F6	03F6	Erster IDE-Kanal, Kommando	
03F7	03F7	Erster IDE-Kanal, Status	
03F8	03FF	COM 1	abschaltbar
0390	0397	reserviert für SINEC H1 (CP1413), sonst frei	reserviert/frei
0400	+LPT	ECP LPT	PCI BUS
0CF8	0CFB	PCI config index	PCI BUS
0CFC	0CFF	PCI config data	PCI BUS
FF00	FF07	IDE Bus Master Register	PCI BUS

Tabelle 7-2Peripherie Adreßbelegung

Tabelle 7-3 DMA-Belegung

DMA Kanal	Datentransfer	Beschreibung
0	8 / 16 Bit	frei
1	8 / 16 Bit	frei
2	8 / 16 Bit	Floppy
3	8 / 16 Bit	frei
4		Kaskadierung der DMA-Controller
5	16 Bit	frei
6	16 Bit	frei
7	16 Bit	frei
Peripherie- und Speicherbelegung

Werkseitig eingestellte Peripherie- und Speicherbelegungen einiger Erweiterungsbaugruppen. Bitte sehen Sie in den dazugehörigen Hardware-Beschreibungen nach, da auch andere Einstellungen wählbar sind.

 Tabelle 7-4
 Peripherie- und Speicherbelegungen

I/O-Adresse	MemAdresse	Baugruppe	HW-In- terrupt	DMA- Kanal
03B0 H-03DF H 0340 H-0347 H	000A 0000 H-000C 7FFF H	HIGRAPH	IRQ 11* IRQ 9	-
03E0 H-03E3 H	FFFF 0000 H-FFF3 FFFF H 000D 0000 H-000D FFFF H	CP1413 (H1)	IRQ 10*	-
-	000D 0000 H-000D FFFF H	CP5410 (L2)	IRQ 12**	-
4040 H-4061 H	-	DF20	IRQ 10*	-
0330 H-0333 H	000D C000 H-000D FFFF H	SCSI (AHA1542B)	IRQ 12**	DRQ 5

*) default; IRQ 10, 11, 12, 15 ist je nach Selektion auf der Baugruppe wählbar



Vorsicht

Funktionsstörung !

** IRQ 12 darf beim PG 740 PII nicht gewählt werden, wenn er durch die PS/2-Maus belegt ist.

IRQ 15 darf beim PG 740 PII nicht gewählt werden, wenn er durch das CD-ROM Laufwerk belegt ist (secondary IDE).

7.2 Interruptbelegung

Interruptbelegung	Die Bearbeitung der 16 Hardware-Interrupts (IRQ 0 bis IRQ 15) erfolgt beim PG 740 PII mit zwei integrierten Interrupt-Controllern vom Typ eines 82C59.
	Der INT-Ausgang des Slave-Controllers ist mit dem IRQ 2-Eintrag des Ma- ster-Controllers verbunden. Für den belegten Interrupt 2 (IRQ 2= kann der Interrupt 9 (IRQ 9) auf dem Bus verwendet werden. Durch das ROM-BIOS wird in der Initialisierungsphase der IRQ 9 auf den Software-Interrupt-Vektor 0A H (IRQ 2) parametriert.
Priorität	Die Priorität der Interrupts verläuft in umgekehrter Reihenfolge wie die Nu- merierung. Der Interrupt IRQ 0 hat die höchste, der Interrupt IRQ 7 die nied- rigste Priorität. Für die Auslösung von IRQ 2 hat Interrupt IRQ 8 die höchste und IRO 15 die niedrigste Priorität
	Dadurch sind die Interrupts IRQ 8IRQ 15 höherprioritiert als die Interrupts IRQ 3IRQ 7. Die Interrupt-Vektoren werden beim Starten des PG 740 PII initialisiert und maskiert.

I/O-Adressen der	Interrupt	Belegung	Bemerkung	Vektor
Interrupt-Con- troller	SMI	Systemmanagement Interrupt, nicht maskierbar	-	-
	NMI	Signal IO Channel Check2	fest	INT2H
	IRQ 0	Timer-Ausgang 0	fest	INT8H
	IRQ 1	Tastatur	fest	INT9H
	IRQ 2	Kaskadiert(Slave-Interruptcontroller)	fest	INTAH
	IRQ 3	Serielle Schnittstelle 2	abschaltbar*)	INTBH
	IRQ 4	Serielle Schnittstelle 1	abschaltbar*)	INTCH
	IRQ 5	Sound	frei	INTDH
	IRQ 6	FD-Kontroller	abschaltbar*)	INTEH
	IRQ 7	Parallele Schnittstelle 1	abschaltbar*)	INTFH
	IRQ 8	Echt-Zeit-Uhr (RTC)	fest	INT70H
	IRQ 9	VGA (in der Regel nicht verwendet)	frei (AT 9 = XT 2)	INT71H
	IRQ 10	CP1413 (abhängig vom verwendeten Treiber)		INT72H
	IRQ 11	frei	frei	INT73H
	IRQ 12	PS/2-Maus	abschaltbar*)	INT74H
	IRQ 13	Numerik-Prozessor	fest	INT75H
	IRQ 14	1. HD-Kontroller (primary)	fest	INT76H
	IRQ 15	2. HD-Kontroller (secondary)	abschaltbar*)	INT77H

Bitte achten Sie auf bereits belegte Interrupts im System.

7.3 Videomodes PG 740 PII

Mode-Nr. (hex)	VESA- Mode-Nr.	Videomode (Text/Graphik)	Farben	CRT	LCD/Simultan
00+/01+		Text 40x25	16	70Hz	60Hz
02+/03+		Text 80x25	16	70Hz	60Hz
04/05		Gr.320x200	4	70Hz	60Hz
6		Gr.640x200	2	70Hz	60Hz
07+		Text 80x25	2 (sw)	70Hz	60Hz
0D		Gr.320x200	16	70Hz	60Hz
0E		Gr.640x200	16	70Hz	60Hz
0F		Gr.640x350	2 (sw)	70Hz	60Hz
10		Gr.640x350	16	70Hz	60Hz
11		Gr.640x480	2 (sw)	60Hz	60Hz
12		Gr.640x480	16	60Hz	60Hz
13		Gr.320x200	256	70Hz	60Hz
20	120h	Gr.640x480 (L)	16	60/75/85	256
22	122h	Gr.800x600 (L)	16	56/60/75/85	256
24	124h	Gr.1024x768 (L)	16	43(I)/60/75/85	384
28	128h	Gr.1280x1024 (L)	16	43(I)/60/75	640
30	101h	Gr.640x480 (L)	256	60/75/85	300
31	100h	Gr.640x400 (L)	256	70	256
32	103h	Gr.800x600 (L)	256	56/60/75/85	469
34	105h	Gr.1024x768 (L)	256	43(I)/60/75/85	768
38	107h	Gr.1280x1024 (L)	256	43(I)/60/75	1280
40	110h	Gr.640x480 (L)	32K	60/75/85	600
41	111h	Gr.640x480 (L)	64K	60/75/85	600
42	113h	Gr.800x600 (L)	32K	56/60/75/85	938
43	114h	Gr.800x600 (L)	64K	56/60/75/85	938
44	116h	Gr.1024x768 (L)	32K	43(I)/60/75/85	1536
45	117h	Gr.1024x768 (L)	64K	43(I)/60/75/85	1536
50	112h	Gr.640x480 (L)	16M	60/75/85	900
52	115h	Gr.800x600 (L)	16M	56/60/75/85	1407
6A	102h	Gr.800x600	16	56/60/75/85	256
64	104h	Gr.1024x768	16	43(I)/60/75/85	384
68	106h	Gr.1024x768	16	43(I)/60	640
70	101h	Gr.640x480	256	60/75/85	300
71	100h	Gr.640x480	256	70	256
72	103h	Gr.800x600	256	56/60/75/85	469
74	105h	Gr.1024x768	256	43(I)/60/75/85	768
78	107h	Gr.1280x1024	256	43(I)/60	1280

7.4 Steckerbelegungen

PS/2-Maus anschließen Am PG 740 PII können Sie eine externe PS/2-Maus anschließen. Die Anschlußleitung hat folgende Belegung:



Bild 7-1	Anschlußleitung für PS/2-Maus
----------	-------------------------------

Pin- Nr.	Bezeichnung	Eingang / Ausgang
1	Datenleitung	Ein-/ Ausgang
2	nicht belegt	_
3	0 V	-
4	Strombegrenzte Spannungsversorgung 5V	Ausgang
5	Clockleitung	Ein-/ Ausgang
6	nicht belegt	_

Anschluß für externe Tastatur

Am PG 740 PII können Sie eine externe Tastatur anschließen. Die Anschlußleitung hat folgende Belegung:



Bild 7-2 Anschlußleitung für externe Tastatur

Pin- Nr.	Bezeichnung	Eingang/Ausgang
1	Datenleitung Tastatur	Ein-/Ausgang
2	Datenleitung	Ein-/Ausgang
3	0V	-
4	Strombegrenzte Versorgungsspannung 5V	Ausgang
5	Taktleitung Tastatur	Ein-/Ausgang
6	Taktleitung Trackball	Ein-/Ausgang

VGA-Buchse

Die VGA-Buchse am PG 740 PII ist wie folgt belegt:



Bild 7-3 VGA-Buchse

Pin- Nr.	Kurzbezeich- nung	Bedeutung	Eingang / Ausgang
1	R_EXT	Rot	Ausgang
2	G_EXT	Grün	Ausgang
3	B_EXT	Blau	Ausgang
4	_	NC	-
5	М	Masse	Masse
6	М	Masse	Masse
7	М	Masse	Masse
8	М	Masse	Masse
9	_	NC	_
10	М	Masse	Masse
11	_	NC	_
12	_	NC	_
13	EXT_H	Horizontal-Synchron	Ausgang
14	EXT_V	Vertikal-Synchron	Ausgang
15	_	NC	-

MPI/DP-Buchse Die MPI/DP-Buchse am PG 740 PII ist wie folgt belegt:



Bild 7-4 MPI/DP-Buchse

Signalbeschreibung

Pin- Nr.	Kurzbe- zeichnung	Bedeutung	Eingang/ Ausgang
1	NC	Pin 1 ist nicht beschaltet	_
2	NC	Pin 2 ist nicht beschaltet.	_
3	LTG_B	Signalleitung B der MPI-Bau- gruppe	Ein-/Ausgang
4	RTS_AS	RTSAS, Steuersignal für Emp- fangs-Datenstrom. Das Signal ist '1' aktiv wenn die direkt ange- schlossene AS sendet.	Eingang
5	M5EXT	M5EXT Rückleiter (GND) der 5V-Versorgung. Die Strombela- stung durch einen externen Ver- braucher der zwischen P5EXT und M5EXT angeschlossen wird, darf max. 90 mA betragen.	Ausgang
6	P5 EXT	P5EXT Versorgung (+5 V) der 5V-Versorgung. Die Strombela- stung durch einen externen Ver- braucher der zwischen P5EXT und M5EXT angeschlossen wird, darf max. 90 mA betragen.	Ausgang
7	NC	Pin 7 ist nicht beschaltet.	-
8	LTG_A	Signalleitung A der MPI-Bau- gruppe	Ein-/Ausgang
9	RTS_PG	RTS-Ausgangssignal der MPI- Baugruppe Das Signal ist '1' wenn das PG sendet.	Ausgang
Schirm		auf Steckergehäuse	

Parallele Schnittstelle

Die parallele Schnittstelle (LPT 1) am PG 740 PII ist wie folgt belegt:



Bild 7-5 Parallele Schnittstelle LPT 1 (Buchse)

Pin- Nr.	Signal-Beschreibung	Eingang / Ausgang
1	/ Strobe (CLK)	Ausgang (open Kollektor)
2	Daten - Bit 0	Ausgang (TTL-Pegel)
3	Daten - Bit 1	Ausgang (TTL-Pegel)
4	Daten - Bit 2	Ausgang (TTL-Pegel)
5	Daten - Bit 3	Ausgang (TTL-Pegel)
6	Daten - Bit 4	Ausgang (TTL-Pegel)
7	Daten - Bit 5	Ausgang (TTL-Pegel)
8	Daten - Bit 6	Ausgang (TTL-Pegel)
9	Daten - Bit 7	Ausgang (TTL-Pegel)
10	/ACK (Acknowledge)	Eingang (4,7 k Ω pull up)
11	BUSY	Eingang (4,7 k Ω pull up)
12	PE (PAPER END)	Eingang (4,7 k Ω pull up)
13	SELECT	Eingang (4,7 kΩ pull up)
14	/ AUTO FEED	Ausgang (open Kollektor)
15	/ ERROR	Eingang (4,7 k Ω pull up)
16	/ INIT	Ausgang (open Kollektor)
17	/ SELECT IN	Ausgang (open Kollektor)
18	GND	
:	:	:
25	GND	

Die serielle Schnittstelle (COM 1) am PG 740 PII ist wie folgt belegt:

Serielle Schnittstelle (AG/V24/Modem)



Bild 7-6 Serielle Schnittstelle COM 1 (Buchse)

Pin- Nr.	Kurzbe- zeichnung	Bedeutung	Eingang / Ausgang
2	TxD (D1)	serielle Sendedaten	Ausgang
3	RxD (D2)	serielle Empfangsdaten	Eingang
4	RTS (S2)	Sendeteil einschalten	Ausgang
5	CTS (M2)	Sendebereitschaft	Eingang
6	DSR (M1)	Betriebsbereitschaft	Eingang
7	GND (E2)	Betriebserde (Bezugspotential)	-
8	DCD (M5)	Empfangssignalpegel (Träger)	Eingang
9	+TTY RxD	Linienstrom Empfangen	Eingang
10	-TTY RxD	Linienstrom Empfangen	Eingang
18	+TTY TxD	Linienstrom Senden	Ausgang
19	+20mA	potentialfreie Stromquelle	-
20	DTR (S1)	Endgerät bereit	Ausgang
21	-TTY TxD	Linienstrom Senden	Ausgang
22	RI (M3)	ankommender Ruf	Eingang
1	_	Schirm	_
11-17	-	nicht belegt	-
23-25		nicht belegt	[_

Serielle Schnittstelle (V24/Maus)

Die serielle Schnittstelle (COM2) am PG 740 PII ist wie folgt belegt:



Bild 7-7 Serielle Schnittstelle COM2 (Stecker)

Pin- Nr.	Kurz- bezeichnung	Bedeutung	Richtung
1	DCD (M5)	Empfangssignalpegel	Eingang
2	RxD (D2)	Empfangsdaten	Eingang
3	TxD (D1)	Sendedaten	Ausgang
4	DTR (S1)	Endgerät bereit	Ausgang
5	GND (E2)	Betriebserde	-
6	DSR (M1)	Betriebsbereitschaft	Eingang
7	RTS (S2)	Sendeteil einschalten	Ausgang
8	CTS (M2)	Sendebereitschaft	Eingang
9	RI (M3)	ankommender Ruf	Eingang

Mikrofon

3,5 mm Klinkenbuchse für aktive und passive Mikrofone geeignet.



Bild 7-8 Mikrofone

Lautsprecher 3,5 mm Klinkenbuchse für aktive und passive Stereolautsprecher (Ohm geeignet).



Bild 7-9 Lautsprecher

7.5 Steckleitungen

Übersicht



Bild 7-10 Steckleitungen

Standardsteckleitung

Mit der Standardsteckleitung (ist im Lieferumfang enthalten) können Sie Ihr PG 740 PII mit einem Siemens Automatisierungsgerät koppeln. Beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel 3.



Bild 7-11 Standardsteckleitung

Adapter für Kopplung mit PG 6xx-Kabel Wenn Sie Ihr PG 740 PII über die Standardsteckleitung mit einem AG koppeln möchten, benutzen Sie bitte einen Adapter.



Bild 7-12 Adapter für Kopplung mit PG 6xx

PG 7xx- AG Kopplung über PG 6xx-Steckleitung mit 25poliger Buchse

Mit dieser Steckleitung mit 25poliger Buchse können Sie Ihr PG über Adapter an ein AG (z.B. AG 150U (AS 511) koppeln.



Bild 7-13 PG 7xx- AG Kopplung über PG 6xx

Steckleitungen für PG- PG-Kopplung

Mit dieser Steckleitung können Sie Ihr PG an andere PGs über TTY / COM1 koppeln. Für diese Leitung liegt keine Bestellnummer vor. Beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel 3.



Bild 7-14 Steckleitung für PG-PG-Kopplung

PG 7XX- PG 6xx Kopplung an AG-S5 Schnittstelle

Wenn Sie Ihr PG 740 PII an die Schnittstelle AG-S5 eines PG 6xx anschließen möchten, benötigen Sie einen Adapter. Das PG muß in diesem Fall aktiv eingesetzt werden. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Aktiv-/ Passiv-Um-schaltung der TTY / COM1-Schnittstelle im Kapitel 4.



Bild 7-15 PG 7XX- PG 6xx Kopplung an AG-S5 Schnittstelle

PG 7xx- PG 7xx Kopplung im V.24-Betrieb

Mit dieser Steckleitung können Sie alle PG 7XX miteinander koppeln.

		St	eckrichtung beacht	en!		
	25-polig	Steck	kleitung: 6ES5733-0)BD20 25	5-polig	
Gehäuse		Gehäuse	Schirm	1		Schirm
	<u> </u>	-		Gehäuse		Gehäuse
TxD 2		2		3	3	RxD
RxD 3		3		2	2	TxD
RTS 4		4		5	5	CTS
CTS 5		5		4	4	RTS
DSR 6		6		20	20	DTR
GHD 7		7		7	7	GHD
	<u> </u>	-		17	17	AKENI
DTR 20	<i>c</i> _	20		6	6	DSR

Bild 7-16 PG 7xx- PG 7xx Kopplung im V.24-Betrieb

Hinweis

Der Produkt-Paß, der Ihrem Gerät beiliegt, enthält weitere technische Daten.

Richtlinie zur Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen (EGB)

Kapitelübersicht

In Abschnitt	finden Sie	auf Seite
A.1	Was bedeutet EGB?	A-2
A.2	Elektrostatische Aufladung von Personen	A-3
A.3	Grundsätzliche Schutzmaßnahmen gegen Entladungen statischerElektrizität	A-4

A.1 Was bedeutet EGB?

Definition

Alle elektronischen Baugruppen sind mit hochintegrierten Bausteinen oder Bauelementen bestückt. Diese elektronischen Bauteile sind technologisch bedingt sehr empfindlich gegen Überspannungen und damit auch gegen Entladungen statischer Elektrizität.

Für diese Elektrostatisch Gefährdeten Bauteile/Baugruppen hat sich die Kurzbezeichnung EGB eingebürgert. Daneben finden Sie die international gebräuchliche Bezeichnung ESD für electrostatic sensitive device.

Elektrostatisch gefährdete Baugruppen werden gekennzeichnet mit dem folgenden Symbol:





Vorsicht

Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Diese Spannungen treten bereits auf, wenn Sie ein Bauelement oder elektrische Anschlüsse einer Baugruppe berühren, ohne elektrostatisch entladen zu sein. Der Schaden, der an einer Baugruppe aufgrund einer Überspannung eintritt, kann meist nicht sofort erkannt werden, sondern macht sich erst nach längerer Betriebszeit bemerkbar.

A.2 Elektrostatische Aufladung von Personen

Aufladung

Jede Person, die nicht leitend mit dem elektrischen Potential ihrer Umgebung verbunden ist, kann elektrostatisch aufgeladen sein.

Im Bild A-1 sehen Sie die Maximalwerte der elektrostatischen Spannungen, auf die eine Bedienungsperson aufgeladen werden kann, wenn Sie mit den im Bild angegebenen Materialien in Kontakt kommt. Diese Werte entsprechen den Angaben der IEC 801-2.



Bild A-1 Elektrostatische Spannungen, auf die eine Bedienungsperson aufgeladen werden kann

A.3 Grundsätzliche Schutzmaßnahmen gegen Entladungen statischer Elektrizität

 Auf gute Erdung achten
 Achten Sie beim Umgang mit elektrostatisch gefährdeten Baugruppen auf gute Erdung von Mensch, Arbeitsplatz und Verpackung. Auf diese Weise vermeiden Sie statische Aufladung.
 Berühren Sie elektrostatisch gefährdete Baugruppen grundsätzlich nur dann, wenn dies unvermeidbar ist (z. B. bei Wartungsarbeiten). Fassen Sie die Baugruppen so an, daß Sie weder Baustein-Pins noch Leiterbahnen berühren. Auf diese Weise kann die Energie der Entladungen empfindliche Bauteile nicht erreichen und schädigen.
 Wenn Sie an einer Baugruppe Messungen durchführen müssen, dann entladen Sie Ihren Körper vor den durchzuführenden Tätigkeiten. Berühren Sie dazu geerdete metallische Gegenstände. Verwenden Sie nur geerdete Meßgeräte.

Glossar

Was finden Sie in diesem Kapitel?

Dieses Kapitel enthält ein Glossar, in dem Sie die in Zusammenhang mit der Siemens PG-Familie verwendeten Fachbegriffe nachschlagen können.

Α

Anschaltungs- baugruppe	Baugruppe zum Anschluß von Hardwareperipherie.
Anwenderpro- gramm	Das Anwenderprogramm enthält alle Anweisungen und Deklarationen sowie Daten für die Signalverarbeitung, durch die eine Anlage oder ein Prozeß ge- steuert werden kann. Es ist einer programmierbaren Baugruppe (Baugruppe, programmierbar) (z.B. CPU, FM) zugeordnet und kann in kleinere Einheiten (Bausteine) strukturiert werden.
Applikation	Eine Applikation ist ein direkt auf dem Betriebssystem MS-DOS / Windows auf- setzendes Programm. Applikationen auf dem PG sind z.B. das STEP 5-Basispa- ket, GRAPH 5 und andere.
Arbeitsspeicher	Der Arbeitsspeicher ist ein RAM-Speicher in der CPU, auf den der Prozessor während der Programmbearbeitung des Anwenderprogramms zugreift
ASCII-Editor	Mit einem ASCII-Editor können Textdateien bearbeitet werden, die im ASCII-Code gespeichert sind.
Automatisierungs- gerät (AG)	Die speicherprogrammierbaren Automatisierungsgeräte (AG) des SIMATIC S5-Systems bestehen aus einem Zentralgerät, einer oder mehreren CPUs und weiteren Baugruppen (z.B. Ein-/ Ausgabebaugruppen).
Automatisierungs- system (AS)	Eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), die aus einem Zentralgerät, einer CPU und diversen Ein-/Ausgabebaugruppen besteht.
В	
Basispaket STEP 5	Software-Paket, das für alle anderen S5-Pakete die Software-Basis darstellt. Zusammen mit dem Programmiergerät lassen sich damit speicherprogram- mierbare Steuerungen der SIMATIC S5-Serie programmieren. Die Sprache hierfür ist STEP 5.
Basispaket STEP 7	Das Basispaket STEP 7 ist ein Software-Paket, das für alle SIMATIC-S7-Pa- kete die Software-Basis darstellt. Mit dem Programmiergerät (PG) lassen sich speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) programmieren, testen und dokumentieren.
Baud	Geschwindigkeit mit der Daten über einen seriellen Anschluß übertragen werden können. Abkürzung: Bd. 1 Bd = 1 Bit/s

Baugruppe	Baugruppen sind steckbare Einheiten für Automatisierungsgeräte oder Pro- grammiergeräte. Es gibt sie z.B. als zentrale Baugruppen, Anschaltungen oder als Massenspeicher (Massenspeicherbaugruppe).
Benutzeroberfläche	Die von der Software auf dem Monitor ausgegebenen Menüs und Masken, mit deren Hilfe der Anwender in der Programmbedienung geführt wird
Betriebssystem	Zusammenfassende Bezeichnung für alle Funktionen, welche die Ausführung der Benutzerprogramme, die Verteilung der Betriebsmittel auf die einzelnen Benutzerprogramme und die Aufrechterhaltung der Betriebsart in Zusam- menarbeit mit der Hardware steuern und überwachen (z.B. Windows 98).
BIOS	Basic Input Output System
Boot-Diskette	Eine Boot-Diskette ist eine Urladediskette, die einen "Boot"-Sektor hat. Die- ser ermöglicht es, das Betriebssystem von Diskette zu laden
booten	Ladevorgang, der das Betriebssystem vom Systemdatenträger in den System- speicher überträgt.
С	
Cache	Pufferspeicher zwischen Arbeitsspeicher und Zentraleinheit.
Cache COM1-Schnitt- stelle	Pufferspeicher zwischen Arbeitsspeicher und Zentraleinheit. Die COM-1-Schnittstelle ist eine serielle V.24/Modem-Schnittstelle. Die Schnittstelle ist für asynchrone Datenübertragung geeignet. Sie kann auch zum Anschluß von Druckern mit serieller Schnittstelle verwendet werden.
Cache COM1-Schnitt- stelle COM2-Schnitt- stelle	 Pufferspeicher zwischen Arbeitsspeicher und Zentraleinheit. Die COM-1-Schnittstelle ist eine serielle V.24/Modem-Schnittstelle. Die Schnittstelle ist für asynchrone Datenübertragung geeignet. Sie kann auch zum Anschluß von Druckern mit serieller Schnittstelle verwendet werden. Die COM-2-Schnittstelle ist eine serielle V.24-Schnittstelle, die vorzugsweise für den Anschluß einer Maus oder anderer externer Geräte (z.B. Drucker) verwendet werden kann.
Cache COM1-Schnitt- stelle COM2-Schnitt- stelle Cursor	 Pufferspeicher zwischen Arbeitsspeicher und Zentraleinheit. Die COM-1-Schnittstelle ist eine serielle V.24/Modem-Schnittstelle. Die Schnittstelle ist für asynchrone Datenübertragung geeignet. Sie kann auch zum Anschluß von Druckern mit serieller Schnittstelle verwendet werden. Die COM-2-Schnittstelle ist eine serielle V.24-Schnittstelle, die vorzugsweise für den Anschluß einer Maus oder anderer externer Geräte (z.B. Drucker) verwendet werden kann. Zeiger, der die Position auf dem Bildschirm markiert, an der die nächste Eingabe erscheint.

D	
Datei	Eine Datei (File) ist die Zusammenfassung von Daten unter einem Namen (Dateiname).
Diskette	Die Diskette (Floppy Disk) ist ein externer Datenzugriffsspeicher, auf dem alle Arten von Dateien und Programmen gespeichert werden können. Der Datenträger ist eine runde magnetisierbare Scheibe in einer Kunststoffhülle zum Schutz vor Verkratzen.
Diskettenlaufwerk	Diskettenlaufwerke (Floppy Disk Drive) werden verwendet, um Programme und Daten auf Disketten zu speichern (schreibender Zugriff) oder von Disket- ten in den Rechner zu laden (lesender Zugriff).
Display	Bildschirm.
Doppelklick	Das zweimalige, schnelle Drücken und Loslassen der linken Maustaste, ohne die Maus zu bewegen. In der Regel wird damit ein Objekt geöffnet oder ein Programm gestartet.
Drop-Down-Menü	Bei graphik-unterstützten Programmen findet man eine Menüzeile am oberen Bildrand. Die Menütitel darin sind als Drop-Down- oder Pull-Down-Menüs eingerichtet oder einstellbar. Drop-Down-Menüs rollen herunter, sobald der Mauszeiger auf einen der Menütitel bewegt wurde. Pull-Down-Menüs rollen erst herunter, wenn der Titel angeklickt wird. Aus den Menüs können danach durch Verschieben des Cursors mit der Maus und Anklicken eines Menü- punktes Funktionen aufgerufen werden.
E	
EPROM-/	Steckbares Modul mit EPROM/EEPROM-Bausteinen. In ihm können S5-An-

EPROM-/ EEPROM- Speicher-Module	Steckbares Modul mit EPROM/EEPROM-Bausteinen. In ihm können S5-An- wenderprogramme permanent gespeichert werden. Dieses programmierte Modul wird dann in vorbereitete Einbauplätze der Automatisierungsgeräte/ Automatisierungssysteme gesteckt.
Erweiterungs- speicher	Zur Erweiterung des standardmäßigen Arbeitsspeichers eines PGs können Erweiterungsspeicher installiert werden.

F

Festplattenlauf- werke	Festplattenlaufwerke (Winchester-Laufwerke, Hard-Disks) sind eine Form des Magnetplattenspeichers, bei denen die Magnetplatten fest im Laufwerk eingebaut sind.
Formatierung	ist die Grundeinteilung des Speicherraums auf einem magnetischen Datenträ- ger in Spuren und Sektoren. Das Formatieren löscht alle auf einem Datenträ- ger vorhandenen Daten. Jeder Datenträger muß vor der erstmaligen Benut- zung formatiert werden.
Funktionstasten	Bei Funktionstasten unterscheidet man zwei verschiedene Arten: die nicht programmierbaren Funktionstasten, die einer bestimmten Rechnerfunktion (z.B. Löschtaste) zugeordnet sind, und programmierbare Funktionstasten (Softkeys).
G	
Gerätekonfigura- tion	Die Gerätekonfiguration eines Programmiergerätes enthält die Angaben über Ausstattung und Optionen des PG wie Speicherausbau, Laufwerkstypen, Mo- nitor, Netzwerkadresse usw. Die Daten sind in einer Konfigurationsdatei ge- speichert und dienen dem Betriebssystem dazu, die entsprechenden Geräte- treiber zu laden bzw. Geräteparametrierungen vorzunehmen.
	Bei Änderungen in der Grundausstattung kann der Anwender mit einem Einstellprogramm (SETUP) die Einstellungen ändern.
Grundplatine	Die Grundplatine ist das Kernstück des Programmiergerätes. Von hier aus- werden Daten bearbeitet und gespeichert, Schnittstellen und Geräteperipherie gesteuert und verwaltet.
Grundspeicher	Der Grundspeicher ist ein Teil des Hauptspeichers. Er beträgt bei allen Pro- grammiergeräten 640 Kbyte. Diese Größe wird im SETUP-Menü unter dem Punkt "Base Memory" eingetragen und wird auch bei einer Erweiterung des Speichers nicht verändert.
н	
Hardcopy	Die Ausgabe des gesamten Bildschirminhaltes auf einen Drucker wird Hard- copy genannt.
Hauptspeicher	Der Hauptspeicher ist der gesamte RAM-Speicher in einem Programmierge- rät.

I	
Interrupt	Unterbrechung der Programmbearbeitung im Prozessor eines Automatisie- rungsgerätes durch ein Unterbrechungsereignis.
IRQ	Unterbrechungsanforderung (Interrupt Request)
ISA	Industrial Standard Architecture (Bus für Erweiterungsbaugruppe)
J	
JEIDA	(Japanese Electronics Industry Development Association) Vereinigung japa- nischer Elektronikhersteller mit dem Hauptziel, weltweit Standards für die Miniaturisierung und flexible Nutzung von PC-Erweiterungskarten festzule- gen. Kooperiert mit PCMCIA.
к	
klicken	Drücken und sofortiges Loslassen der (linken) Maustaste; damit werden Objekte angewählt (selektiert) oder Kommandos ausgelöst.
Konfigurations- dateien	Enthalten Daten, die festlegen, wie die Konfiguration nach einem Neustart aussehen soll. Solche Dateien sind z.B. CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT und Registrierungsdateien.
Konfigurations- software	Mit der Konfigurationssoftare wird beim Einbau von Baugruppen die Geräte- konfiguration auf den aktuellen Stand gebracht. Dies geschieht entweder durch Kopieren von mitgelieferten Konfigurationsdateien oder durch ma- nuelles Konfigurieren.
L	
Laufwerke	Laufwerke dienen zur Aufnahme von rotierenden Speichermedien (Disketten, Festplatten, CDs).
LED	Leuchtdiode (z.B. als Betriebsanzeige). Abkürzung für light emitting diode
LPT 1-Schnittstelle	Die LPT 1-Schnittstelle (Centronics-Schnittstelle) ist eine parallele Schnitt- stelle, die für den Anschluß eines Druckers verwendet werden kann.

Glossar-6

Μ

Maus	Die Maus ist ein Eingabegerät, mit dem der Anwender (x,y-) Koordinaten eingibt. Durch das Verschieben der Maus kann der Mauszeiger auf dem Bild- schirm beliebig bewegt werden. Durch das Drücken der linken Maustaste wird eine Markierung gesetzt. Die Belegung der anderen Maustasten ist in den Anwendungen unterschiedlich. Mit der Maus können Objekte selektiert, Menüs bearbeitet und Funktionen ausgelöst werden.
Mauszeiger	Der Mauszeiger ist ein Anzeigeelement. Er wird auf dem Bildschirm mit der Maus verschoben. Mit dem Mauszeiger werden z.B. die Objekte selektiert, die bearbeitet werden sollen.
Memory Card	Memory Cards sind Speicher für Anwenderprogramm und Parameter im Scheckkarten-Format, z.B. für programmierbare Baugruppen und CPs.
Modem	Kommunikationsgerät, das es einem Computer ermöglicht, Daten über Tele- fonleitung zu senden und zu empfangen. Modulator und Demodulator einer Signalübertragungseinrichtung. Wandelt die digitalen Impulse des Rechners in analoge Signale um (und umgekehrt).
Monitor	Ein Monitor ist ein Datensichtgerät, über das die Kommunikation des PGs mit dem Benutzer abläuft.
MPI/DP	Die Mehrpunktfähige Schnittstelle (MPI) ist die Programmiergeräte-Schnitt- stelle von SIMATIC S7. Damit können von zentraler Stelle aus programmier- bare Baugruppen (Baugruppe, programmierbar), Text Displays und Operator Panels erreicht werden. Die Teilnehmer an der MPI können miteinander kommunizieren.
MS-DOS	(Microsoft-Disk-Operating-System) ist eines der Standard-Betriebssysteme für Personalcomputer. Es ist ein Ein-Benutzer-System.
Ν	
Netzwerk	Verbindung von Programmiergeräten und Automatisierungsgeräten (-syste- men) mittels Anschaltungen, physikalischer Leitungen und entsprechender

Software, zum Zwecke des Datenaustauschs.

Ρ

Parallelschnitt- stelle	Über eine Parallelschnittstelle werden Informationen byteweise übertragen. Dadurch werden große Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht. Die PGs besitzen eine Parallelschnittstelle (LPT) zum Anschluß eines Druckers.
Paßwort	siehe Zugriffschutz
PC	Personal Computer
PCI	Peripheral Component Interconnect (schneller Erweiterungsbus)
PCMCIA	(Pesonal Computer Memory Card International Association). Vereinigung von ca. 450 Mitgliedsfirmen der Computerbranche mit dem Hauptziel welt- weit Standards für die Miniaturisierung und flexible Nutzung von PC-Erwei- terungskarten festzulegen und dem Markt damit eine Basistechnologie zur Verfügung zu stellen. Kooperiert mit JEIDA.
PG	Programmiergerät in spezieller industrietauglicher und kompakter Ausfüh- rung. Ein PG ist komplett ausgestattet für die Programmierung der SIMATIC- Automatisierungssysteme.
PG-Schnittstelle	Die PG-Schnittstelle ist eine serielle Schnittstelle; sie befindet sich auf einer CPU, einer CP-/IP-)Baugruppe sowie einer Koordinator-Baugruppe (PG- MUX) und wird zum Anschluß eines Programmiergerätes verwendet. Einige CPUs besitzen optionell zwei PG-Schnittstellen.
R	
RAM-Speicher	Der RAM-Speicher (Random Access Memory) ist ein Schreib-Lese-Speicher, bei dem jede Speicherzelle einzeln adressierbar und inhaltlich veränderbar ist. RAM-Speicher werden als Daten- und Programmspeicher eingesetzt.
ROM-Speicher	Der ROM-Speicher (read only memory) ist ein Nur-Lese-Speicher, bei dem jede Speicherzelle einzeln adressierbar ist. Die gespeicherten Programme oder Daten sind fest programmiert und bleiben auch bei Spannungsausfall erhalten.
RTC	Echtzeituhr (Real Time Clock)

S

SCSI-Schnittstelle	Small Computer System Interface. Schnittstelle für den Anschluß von SCSI- Geräten (z.B. Festplattenlaufwerke, CD-ROM-Laufwerke)
Schnittstelle	(Interface)
	• ist die Verbindung zwischen einzelnen Hardware-Elementen wie Automa- tisierungsgerät, Programmiergerät, Drucker oder Bildschirm durch physi- kalische Steckverbindungen (Kabel).
	• ist die Verbindung zwischen unterschiedlichen Programmen, um deren gemeinsamen Einsatz zu ermöglichen.
Schnittstelle, mehrpunktfähig	Die Mehrpunktfähige Schnittstelle (MPI) ist die Programmiergeräte-Schnitt- stelle von SIMATIC S7/M7. Damit können von zentraler Stelle aus program- mierbare Baugruppen (Baugruppe, programmierbar), Text Displays und Ope- rator Panels erreicht werden. Die Teilnehmer an der MPI können miteinander kommunizieren.
Schnittstelle, parallel	Über eine parallele Schnittstelle werden Informationen byteweise übertragen. Dadurch werden große Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht. Die Pro- grammiergeräte besitzen eine parallele LPT1-Schnittstelle.
Schnittstelle, seriell	Über serielle Schnittstellen werden die Daten bitweise übertragen. Sie wer- den dort eingesetzt, wo mit möglichst geringem Verkabelungsaufwand mög- lichst große Entfernungen zu überbrücken sind
Schreibschutz	Schreibschutz für Dateien oder Disketten
	• Schreibschutz für Dateien; dieser Schreibschutz ist im Rechner gespei- chert und wird vom Systemmanager an die Dateien vergeben.
	• Diskettenschreibschutz; bei 5 1/4-Zoll Disketten durch das Abkleben der seitlichen Aussparung, bei 3 1/2-Zoll Disketten oder EOD-Scheiben durch öffnen des Schreibschutzfensters.
SETUP (BIOS-Setup)	Ein Programm, mit dem Informationen über die Gerätekonfiguration (das ist der Ausbaustand der Hardware des PG) festgelegt werden. Die Gerätekonfi- guration des PG ist voreingestellt. Änderungen müssen dann vorgenommen werden, wenn eine Speichererweiterung, neue Baugruppen oder Laufwerke aktiviert werden sollen.
SIMATIC S5-Spei- chermodule	Speichermodule für die SIMATIC-S5, die mit dem PG beschrieben und in ein S5-Automatisierungsgerät gesteckt werden können.

SIMATIC-Memory- Cards	Speicherkarten im Scheckkartenformat für SIMATIC S5 und SIMATIC S7, die mit dem PG beschrieben und in ein S5-Automatisierungsgerät oder S7-Automatisierungssystem gesteckt werden können.
SINEC L2	Bussystem auf Basis der PROFIBUS-Norm. Mit SINEC L2 können Kompo- nenten der SIMATIC S5- und S7-Serie direkt vernetzt werden (z.B. PG, AG, AS, Dezentrale Peripherie).
SINEC H1 (Ethernet)	Bussystem auf Basis der ETHERNET-Norm. Komponenten der SIMATIC S5- und S7-Serie (PG, AG, AS) können mit Hilfe von SINEC H1-Anschal- tungen vernetzt werden.
Software	Gesamtheit aller Programme, die auf einem Rechensystem eingesetzt wer- den. Zur Software gehören das Betriebssystem und die Anwenderprogramme.
Speichererweite- rung	siehe Erweiterungsspeicher
т	
Tastatur	Die Tastatur stellt eine Eingabeschnittstelle zwischen Benutzer und Rechner dar.
Textzeiger	Er zeigt an, an welcher Stelle eine Texteingabe erfolgen kann. Es gibt ihn z.B. in Texteditoren und in Dialogfenstern. In vielen Anwendungen kann seine Position mit dem Mauszeiger und durch Anklicken verändert werden.
TFT–Display	Thin-Film-Transistor-Farbdisplay
Trackball	Der Trackball (Rollkugel) dient als Eingabegerät für Programme mit Maus- bedienung. Beim PG ist er in die Tastatur integriert.
Treiber	sind Programmteile des Betriebssystems. Sie setzen Daten der Anwenderpro- gramme in die spezifischen Formate um, die von den Peripheriegeräten (z.B. Festplatten, Monitore, Drucker) benötigt werden.
V.24–Schnittstelle	Die V.24-Schnittstelle ist eine genormte Schnittstelle zur Datenübertragung. An V.24-Schnittstellen können Drucker, Modems und andere Hardware-Bau- steine angeschlossen werden.
VGA	(Video Graphics Array) Farbgrafik-Ansteuerungsmode

W

Warmstart	Unter einem Warmstart versteht man einen Wiederanlauf nach einem Pro- grammabbruch. Das Betriebssystem wird neu geladen und gestartet. Mit der Tastenkombination CTRL+ ALT+ DEL wird ein Warmstart durchgeführt.
Z	
Zeiger	siehe Cursor
Zugriffschutz	Der Zugriff auf Programme und Daten eines Programmiergerätes kann durch die Vergabe von Paßwörtern geschützt werden.

Stichwortverzeichnis

Α

Adreßbereiche, 7-2 aktiv/passiv schalten, 4-8 Anschlüsse, 2-8 Aufstellung, 2-2 Auspacken, 2-2

В

BIOS, 5-2

С

CD–ROM–Laufwerk, 2-20 COM 1, 2-8, 7-13 COM 2, 7-14

D

Disketten, 2-18 Diskettenlaufwerk, 2-18 Display, 2-10 Drucker, 3-3

Ε

EGB-Hinweise, 4-2 Entriegelung, 2-2 Erweiterungen, **4-1** Erweiterungssteckplätze, 4-11 ETHERNET, 3-21 externe Tastatur, 7-9

F

Fehlerdiagnose, **6-1** Festplattenlaufwerk, 2-19 Feuchtigkeit, 2-23

G

Gerätekonfiguration, 5-1, 5-2

Graphikbaugruppe, 3-6 Grundplatine, 4-6

Η

Hardware-Informationen, 7-1

I

Inbetriebnahme, **3-1** Interrupt, 7-6

Κ

Kaltgerätestecker, 2-8 Kopplung, 3-14, 7-18

L

LED-Anzeigen, 2-13, 2-15 Lithiumbatterie, 4-16 LPT 1, 2-8, 7-12 Lüftung, 2-9

Μ

Maus anschließen, 7-8 Modem, 2-8 Module, 3-9 Monitore, 3-5 MPI, 2-8 MPI-Stecker, 7-11

Ρ

Parallele Schnittstelle, 7-12
PC-Card-Schnittstelle, 3-13
Peripherie-Adreßraum, 7-2
potentialgetrennte MPI/DP-Schnittstelle, 3-18
Produktübersicht, 1-1
Programmiergerät, Vorteile der Programmiergeräte, 1-2

PS/2-Maus, 3-7

R

Rollkugel, 2-16

S

S5-Speicher-Modul, 3-9 schließen des Gerätes, 4-17 Serielle Schnittstelle, 7-13, 7-14 SETUP, 5-2 SIMATIC-Memory-Cards, 3-10 SIMATIC-S7-Automatisierungssystem, 3-18 SINEC H1, 3-21 SINEC L2, 3-20 Sondertasten, 2-12 Speicher-Adreßraum, 7-2 Speichererweiterung, 4-13 Steckerbelegungen, 7-8 Steckleitungen, 7-16 Steuertasten, 2-14 Stromnetze, 3-2 Stützschieber, 2-3

Т

Tastatur, 2-11, 3-8 Tastenkombination, 2-15 Trackball, 2-16 Transport, 2-22

U

Übersicht/Steckleitungen, 7-16 Uhr, 4-16

V

V24, 2-8 VGA-Stecker, 7-10

W

Wandmontage, 2-5

An Siemens AG A&D AS E81 Östliche Rheinbrückenstr. 50 76181 Karlsruhe

Absender:

Ihr	Name:
Ihre	Funktion:
Ihre	Firma:
	Straße:
	Ort:
	Telefon:

Bitte kreuzen Sie Ihren zutreffenden Industriezweig an:

- □ Automobilindustrie
- **Chemische Industrie**
- **D** Elektroindustrie
- □ Nahrungsmittel
- Leittechnik
- Maschinenbau
- **D** Petrochemie

- **D** Pharmazeutische Industrie
- □ Kunststoffverarbeitung
- **D** Papierindustrie
- □ Textilindustrie
- □ Transportwesen

Vorschläge und Anmerkungen zur Anwenderdokumentation

Ihre Anmerkungen und Vorschläge helfen uns, die Qualität und Benutzbarkeit unserer Dokumentation zu verbessern. Bitte füllen Sie diesen Fragebogen bei der nächsten Gelegenheit aus und senden Sie ihn an Siemens zurück.

Geben Sie bitte bei den folgenden Fragen Ihre persönliche Bewertung mit Werten von 1 =gut bis 5 = schlecht an.

- 1. Entspricht der Inhalt Ihren Anforderungen?
- 2. Sind die benötigten Informationen leicht zu finden?
- 3. Sind die Texte leicht verständlich?
- 4. Entspricht der Grad der technischen Einzelheiten Ihren Anforderungen?
- 5. Wie bewerten Sie die Qualität der Abbildungen und Tabellen?

Falls Sie auf konkrete Probleme gestoßen sind, erläutern Sie diese bitte in den folgenden Zeilen:

_	—	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
-	—	—	—	—	—	—	—	_	—	—	_	_	—	—	—	_	—	_	—	—	—	_	—	—	—	_	—	—	—	—	—	_
_	_	_	_	_	—	_	_	_	—	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	—	_	—	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_